

RADIO DE DOS VÍAS APX™

APX 7000/APX 7000L

PANTALLA SUPERIOR

GUÍA DEL USUARIO



Contenido

Declaración de conformidad.....7

Información importante sobre seguridad..... 12

Versión de software.....13

Nota a los usuarios (FCC e Industry Canada)..... 13

Derechos de autor de software informático.....14

Derechos de autor de la documentación.....15

Limitación..... 16

Primeros pasos..... 17

Cómo usar esta guía..... 17

Notaciones usadas en este manual..... 17

Mejora de rendimiento adicional..... 17

Datos mejorados de ASTRO 25..... 17

Resistencia de sistema dinámica (DSR)..... 18

Prevención de conversaciones cruzadas..... 18

Datos integrados encriptados (EID).... 18

SecureNet..... 18

Mejoras en el rastreo del radio y el grupo de conversación convencional..... 18

Información que puede brindarle el distribuidor/administrador del sistema..... 19

Preparación del radio para su uso.....20

Carga de la batería..... 20

Colocación de la batería.....	20
Conexión de la antena.....	21
Eliminación y adición de una cubierta del conector de accesorios.....	22
Colocación del clip para cinturón.....	23
Encendido del radio.....	24
Ajuste del volumen.....	25

Identificación de los controles del radio..... 26

Piezas y controles del radio.....	26
Funciones programables.....	27
Funciones del radio que se pueden asignar.....	28
Configuraciones que se pueden asignar o funciones de las herramientas.....	31
Acceso a las funciones preprogramadas.....	31
Botón Push-to-Talk (PTT).....	31

Identificación de los indicadores de estado..... 33

Íconos de estado.....	33
Indicador LED.....	35

Indicadores de barra de luz inteligentes.....	37
Tonos de alerta.....	38

Funcionamiento general del radio.....43

Selección de una zona.....	43
Selección de un canal de radio.....	43
Recepción y respuesta de una llamada de radio.....	43
Recepción y respuesta de una llamada de grupo de conversación.....	44
Recepción y respuesta de una llamada privada (solo troncalización).....	44
Recepción y respuesta de una llamada telefónica (solo troncalización).....	45
Realización de una llamada de radio.....	45
Realización de una llamada de grupo de conversación.....	46
Botón de cambio entre funcionamiento mediante repetidor o directo.....	46
Función de monitoreo.....	47
Monitoreo de un canal.....	47

Monitoreo en modo convencional.....	47	Localización de la llamada de alerta.....	53
		Recepción de mensaje de llamada de alerta.....	53
Funciones avanzadas.....	49	Funcionamiento de emergencia.....	53
Funciones de llamadas avanzadas.....	49	Envío de una alarma de emergencia.....	54
Llamada selectivas (solo ASTRO convencional).....	49	Envío de llamada de emergencia (solo troncalización).....	55
Respuesta a la función de reagrupación dinámica (solo funcionamiento en troncalización).....	49	Envío de una alarma de emergencia con llamada de emergencia.....	56
Listas de rastreo.....	50	Envío de una alarma de emergencia silenciosa.....	57
Visualización de una lista de rastreo.....	51	Cambio de canales durante una emergencia.....	57
Visualización y cambio del estado de prioridad.....	51	Función mantener encendido durante emergencias.....	57
Rastreo.....	51	Fireground (solo convencionales).....	58
Activación o desactivación del rastreo.....	52	Ingreso al canal de zona Fireground.....	58
Realización de un cambio de prioridad dinámica (solo rastreo convencional).....	52	Respuesta a un indicador de evacuación.....	59
Eliminación de un canal no deseado.....	52	Seguridad pública táctica (TPS) (solamente convencional).....	60
Restauración de un canal no deseado.....	53	Uso de transmisión normal de TPS....	60
		Uso de transmisión de emergencia de TPS.....	60

Hombre caído.....	61	Botón de búsqueda y visualización de sitios.....	74
Temporizador de alerta previa.....	63	Conexión inalámbrica para misión crítica:	
Temporizador de alerta posterior.....	63	Bluetooth®	75
Alertas de radio cuando se activa la función Hombre caído.....	63	Encendido del Bluetooth.....	76
Activación de emergencia.....	63	Desactivación del Bluetooth.....	76
Alertas de radio cuando la función Hombre caído mejorada se activa.....	64	Temporizador de nuevo emparejamiento.....	76
Salida de la función hombre caído.....	65	Temporizador de desconexión de Bluetooth.....	77
Reinicio de Hombre caído.....	65	Emparejar con el emparejamiento de proximidad de baja frecuencia de Motorola (LF-MPP).....	79
Prueba de la función Hombre caído... ..	65	Indicaciones del radio para una conexión Bluetooth perdida.....	81
Funcionamientos seguros.....	66	Función de emparejamiento estándar.....	81
Selección de transmisiones seguras.....	66	Activación del audio Bluetooth (enrutamiento del audio desde el radio hasta el auricular).....	83
Selección de transmisiones claras.....	66	Desactivación del audio Bluetooth (enrutamiento del audio desde el auricular hasta el radio).....	84
Administración de encryption.....	67	Ajuste del volumen del radio desde un dispositivo de audio Bluetooth.....	84
Sistema de Posicionamiento Global (GPS)... ..	70		
Funcionamiento GPS.....	71		
Mejora del rendimiento GPS.....	72		
Ubicación de pares en la pantalla (solo en ASTRO convencional).....	72		
Controles del sistema troncalizado.....	73		
Uso del sistema de failsoft.....	73		
Radio fuera de alcance.....	74		
Función de troncalización de sitio.....	74		
Bloqueo y desbloqueo de un sitio.....	74		

Borrado de toda la información de los dispositivos Bluetooth.....	84
Programación por Project 25 (POP 25) (ASTRO 25 y ASTRO convencional).....	85
Anuncio de voz.....	85
Alertas de sitio seleccionables (ASTRO 25).....	86
Evolución a largo plazo (LTE).....	87
Per files de datos disponibles para LTE.....	88
Encendido de LTE con el botón LTE.....	89
Desactivación de la conexión LTE.....	89
Visualización del estado de LTE.....	90
Utilidades.....	92
Uso de pantalla invertida.....	92
Selección de un banco básico de zonas.....	92
Selección de un banco mejorado de zonas.....	92
Selección del nivel de potencia.....	93
Control de la luz de fondo de la pantalla.....	93
Bloqueo y desbloqueo de los controles.....	94
Encendido o apagado del silenciador de voz.....	94

Uso del temporizador de desconexión.....	94
Uso de las funciones del funcionamiento del silenciador convencional.....	95
Uso de la función Anulación de PL.....	96
Asistencia técnica del ID de PTT digital.....	96
Función de PTT inteligente (solo convencional).....	96
Inhibición de transmisión.....	97

Sugerencias útiles..... 99

Cuidado del radio.....	99
Limpieza del radio.....	100
Maneras adecuadas de manipular el radio.....	100
Servicio de mantenimiento y reparación del radio.....	101
Cuidado de la batería.....	101
Estado de carga de la batería.....	101
Desecho y reciclado de la batería.....	102

Accesorios.....103

Uso de radio marítimo en el alcance de frecuencia VHF..... 104

Asignaciones de canales especiales.....	104
Canal de emergencia.....	104
Canal para llamadas no comerciales.....	104
Requisitos de frecuencia de funcionamiento.....	105
Declaración de cumplimiento para el uso de frecuencias de socorro y seguridad...	107
Parámetros técnicos para la interfaz de fuentes de datos externas.....	107

Glosario..... 109

Garantía limitada..... 115

PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN	
MOTOROLA.....	115
I. COBERTURA Y DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA:.....	115
II. CONDICIONES GENERALES:.....	116

III. DERECHOS CONFORME A LAS LEYES ESTATALES:.....	116
IV. CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:.....	117
V. EXCLUSIONES DE ESTA GARANTÍA:..	117
VI. DISPOSICIONES EN CUANTO A PATENTES Y SOFTWARE:.....	118
VII. LEY VIGENTE:.....	119
VIII. Solo para Australia:.....	119

Declaración de conformidad

La presente declaración se aplica al radio solo si este lleva la etiqueta con el logotipo de la FCC que se muestra a continuación.

Declaración de conformidad

Conforme a FCC, CFR 47, Parte 2, Sección 2.1077(a)



Parte responsable

Nombre: Motorola Solutions, Inc.

Dirección: 1303 East Algonquin Road, Schaumburg, IL, 60196-1078, EE. UU.

Número de teléfono: 1-800-927-2744

Por la presente declara que el producto:

Nombre del modelo: **APX 7000/ APX 7000L**

Cumple con las siguientes regulaciones:

FCC Parte 15, subparte B, sección 15.107(a), 15.107(d) y sección 15.109(a)

Dispositivo digital de Clase B

Como dispositivo informático periférico, este producto cumple con la Parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1 Este dispositivo no puede provocar interferencia nociva, y
- 2 Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquella interferencia que pudiera causar un funcionamiento no deseado.



Nota

Este equipo se ha probado y se comprobó que respeta los límites estipulados para dispositivos digitales de la Clase B, conforme a lo dispuesto por la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia (RF) y, si no se instala ni utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia nociva a las comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación específica.

En caso de que este equipo cause interferencia nociva a la recepción radial o televisiva, que se pueda determinar mediante el encendido y el apagado del equipo, se recomienda intentar solucionar tal interferencia a través de una o varias de las medidas que figuran a continuación:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener ayuda.

Nota adicional de la FCC para los usuarios

La siguiente información de la FCC se aplica a las opciones Bluetooth del radio.

Nombre del modelo: MNUK6000 y APX7000L

Descripción: tarjeta de opción de Bluetooth APX7000/APX 7000L/

ID de FCC: AZ489FT6000 y AZ489FT7059

IC: 109U-89FT6000 y 109U-89FT7059

Cumple con las siguientes regulaciones: FCC, Parte 15, Secciones 15.19, 15.21 y 15.105



Nota

Los cambios o modificaciones que se realicen en este dispositivo, no aprobados expresamente por Motorola, podrían anular el permiso del usuario para utilizar este equipo, según la autorización de la FCC, y, por consiguiente, no deben realizarse. Consulte CFR 47, Parte 15.21. Información para el usuario. El manual del usuario o el manual de instrucciones para un radiador intencional o no intencional advierten al usuario que los cambios o modificaciones realizados y no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Consulte CFR 47, Parte 15.19 (3).

Este equipo se ha probado y se comprobó que respeta los límites de la Parte 15.15 de las normas de la FCC. Las partes responsables del cumplimiento del equipo deben tener en cuenta que los límites especificados en esta parte no evitan intervenciones dañinas bajo cualquier circunstancia.

Este equipo se ha probado y se comprobó que respeta los límites estipulados para dispositivos digitales de la Clase B, conforme a lo dispuesto por la Parte 15 de las normas de la FCC. Consulte la Parte 15.105b. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia (RF) y, si no se instala ni utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia nociva a las comunicaciones por radio.

No obstante, no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación específica. En caso de que este equipo cause interferencia nociva a la recepción radial o televisiva, que se pueda determinar mediante el encendido y el apagado del equipo, se recomienda intentar solucionar tal interferencia a través de una o varias de las medidas que figuran a continuación:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente al que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener ayuda.

Declaraciones de Industry Canada (IC):

Este aparato digital de Clase B cumple con las normas ICES-003 y las especificaciones estándar de radio (RSS) 210. Este producto también cumple con las normas CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).



Nota

Si el cliente compra por primera vez una tarjeta de opción de Bluetooth y el radio es compatible con FM, envíe los radios al centro de servicios para mantener la certificación.

Si los clientes ya compraron el radio con la tarjeta de opción de Bluetooth como parte del tanapa y necesitan reemplazar (reparar) la tarjeta de opción, pueden enviar el radio a cualquier centro FM autorizado por Motorola.

Información importante sobre seguridad

Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles

ATENCIÓN

Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles, la que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

Para obtener una lista de antenas, baterías y otros accesorios aprobados por Motorola, visite el siguiente sitio web:

<http://www.motorolasolutions.com/APX>

Según las regulaciones de Industry Canada, este radio transmisor puede funcionar solo con una antena de un tipo y ganancia máxima (o menor) aprobadas para el transmisor de Industry Canada.

Para reducir la posibilidad de interferencia con otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de manera que la potencia irradiada isotrópicamente equivalente (e.i.r.p) no supere la permitida para que las comunicaciones ocurran correctamente.

Este transmisor de radio ha sido aprobado por Industry Canada para funcionar con los tipos de antena aprobados por Motorola con la ganancia máxima permitida y la impedancia de antena requerida para cada tipo de antena indicado. Está estrictamente prohibido usar este dispositivo con los tipos de antenas no incluidos en esta lista, que tienen una ganancia superior a la ganancia máxima indicada.

Versión de software

Todas las funciones descritas en las siguientes secciones son compatibles con la versión de software **R13.00.00** o posterior.

Consulte [Acceso a la información del radio](#) para determinar la versión de software del radio.

Comuníquese con el distribuidor o administrador del sistema para obtener más información acerca de todas las funciones compatibles.

Nota a los usuarios (FCC e Industry Canada)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas FCC y con RSS 210 de la normativa de Industry Canada según las siguientes condiciones:

- Este dispositivo no puede provocar interferencia nociva.
- Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquella interferencia que pudiera causar un funcionamiento no deseado.
- Los cambios o modificaciones que se realicen en este dispositivo, no aprobados expresamente por

Motorola, podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Derechos de autor de software informático

Los productos Motorola descritos en este manual pueden incluir programas de computadora protegidos por derechos de autor de Motorola, almacenados en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola ciertos derechos exclusivos sobre los programas de computadora protegidos por derechos de autor, incluido, con mero carácter enunciativo, el derecho exclusivo de copiar o reproducir en cualquier forma el programa de computadora protegido. En consecuencia, cualquier programa de computadora Motorola protegido por derechos de autor e incluido en los productos Motorola descritos en este manual no se puede copiar, reproducir, modificar, someter a operaciones de ingeniería inversa ni distribuir de ninguna manera sin la autorización expresa por escrito de Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorgue en forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola, excepto la licencia normal y no exclusiva de uso que surge de

las consecuencias legales de la venta de un producto.



Derechos de autor de la documentación

No se duplicará ni distribuirá este documento, ni ninguna de las partes en él contenidas, sin la autorización expresa por escrito de Motorola.

Ninguna parte de este manual se puede reproducir, distribuir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, para ningún propósito sin la autorización expresa por escrito de Motorola.

Limitación

La información de este documento se ha revisado cuidadosamente y se considera completamente confiable. Sin embargo, no se asume responsabilidad por imprecisiones. Además, Motorola se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier producto aquí descrito para mejorar la legibilidad, la función o el diseño. Motorola no asume responsabilidad alguna de las consecuencias de la aplicación o el uso de cualquiera de los productos o circuitos descritos en el presente documento; tampoco cubre licencia alguna bajo sus derechos de patente ni los derechos de terceros.

Primeros pasos

Cómo usar esta guía

Esta guía del usuario brinda información sobre el funcionamiento básico de los dispositivos portátiles MOTOTRBO.

No obstante, es posible que el distribuidor o administrador del sistema haya personalizado el radio para que se adapte a sus necesidades específicas. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o administrador del sistema.

Notaciones usadas en este manual

En esta publicación, observará el uso de **Advertencia**, **Precaución** y **Nota**. Estas notaciones se utilizan para enfatizar la existencia de riesgos de seguridad y el cuidado que se debe tener y respetar.



Advertencia

Procedimiento, práctica, condición, entre otros, de funcionamiento que pueda provocar lesiones o la muerte si no se respeta cuidadosamente.



Precaución

Procedimiento, práctica, condición, entre otros, de funcionamiento que puede provocar daños al equipo si no se respeta cuidadosamente.



Nota

Procedimiento, práctica, condición, entre otros, de funcionamiento que es fundamental enfatizar.

Mejora de rendimiento adicional

Las siguientes mejoras en el rendimiento son algunas de las últimas creaciones diseñadas para mejorar la seguridad, la calidad y la eficacia de los radios.

Datos mejorados de ASTRO 25

Datos mejorados de ASTRO 25 está optimizado para manejar distintos tamaños de mensajes y velocidades de actualización variables de las distintas aplicaciones del radio. Agregue datos mejorados al sistema de datos integrado con una instalación del software, a fin de mejorar la eficiencia del canal y habilitar el tráfico de red más denso.

Resistencia de sistema dinámica (DSR)

La DSR garantiza que el sistema del radio se cambie a un sitio de respaldo principal en forma dinámica, en caso de una falla del sistema. La DSR también ofrece indicaciones adicionales como, por ejemplo, detección de errores, recuperación de errores y redundancia dentro del sistema para el usuario que necesite tal información. Todos los mecanismos relacionados con Voz y datos integrados (IV&D) o basados en datos son compatibles con DSR.

Prevención de conversaciones cruzadas

Esta función evita las conversaciones cruzadas, especialmente cuando se utiliza una antena de banda ancha. Esta función permite ajustar la velocidad del reloj Trident Transmitting SSI en el radio para que sea distinta a la frecuencia de recepción. Esto reduce las posibilidades de que haya interferencias en la frecuencia del radio y evita los problemas de conversaciones cruzadas.

Datos integrados encriptados (EID)

Los EID ofrecen encryption de seguridad y autenticación de la comunicación de servicios que soportan datos IV&D entre el radio y la red empresarial de clientes.

SecureNet

SecureNet permite que el usuario lleve a cabo comunicaciones seguras mediante un canal analógico o un canal de comunicación de datos Motorola (MDC). La función de regeneración de clave inalámbrica (OTAR) en MDC permitirá a los usuarios realizar actividades OTAR en un canal de MDC.

Mejoras en el rastreo del radio y el grupo de conversación convencional

Se han realizado mejoras al grupo de conversación convencional del sistema. Estas mejoras corrigen significativamente la función de rastreo cuando varias agencias utilizan un único canal de radiofrecuencia de radio convencional. Estas mejoras permiten a los usuarios utilizar el silenciador selectivo para operar únicamente en el subconjunto de grupos de conversación que sean pertinentes para el usuario y no en todos los grupos de conversación del canal. Estas mejoras al Rastreo se han realizado para eliminar los vacíos de audio que existían y para activar el LED de ocupado cuando se detecta actividad en el canal. Se admiten las configuraciones de rastreo de voto mixto y el rastreo convencional estándar. También se admite el funcionamiento prioritario.

Se admiten hasta 30 grupos de conversación diferentes mediante canales convencionales. Se puede admitir hasta un máximo de cuatro grupos de conversación cuando se están utilizando los canales de rastreo de voto.

Con esta mejora se admite **PTT**, ya que **PTT** inteligente evita que el usuario pueda transmitir mientras otros usuarios se están en el canal.



Nota

Los grupos de conversación de usuarios seleccionables no son compatibles con esta mejora para grupos de conversación convencional.

- ¿El radio está programado con canales convencionales preestablecidos?
- ¿Qué botones han sido programados para acceder a otras funciones?
- ¿Qué accesorios opcionales pueden resultar útiles en su caso?

Información que puede brindarle el distribuidor/administrador del sistema

Consulte al distribuidor o al administrador del sistema la configuración adecuada del radio si el radio se va a utilizar en temperaturas de frío extremo (menos de -30 °C o más de +60 °C), para asegurar un funcionamiento adecuado de la parte superior y delantera de la pantalla.

Puede consultar al distribuidor o administrador del sistema lo siguiente:

Preparación del radio para su uso

En esta sección se proporcionan instrucciones sencillas para preparar el radio para su uso.

Carga de la batería



Advertencia

Para evitar una posible explosión:

- **NO** cambie la batería en un área designada como **atmósfera peligrosa**.
- **NO** incinere las baterías.

La batería aprobada por Motorola que se entrega con el radio está descargada. Antes de utilizar una batería nueva, cárguela durante 16 horas como mínimo para garantizar una capacidad y un rendimiento óptimos. Para conocer la lista de baterías y cargadores autorizados por Motorola disponibles que puede utilizar con el radio, consulte [Accesorios](#) en la página 103.



Nota


Si carga la batería mientras esta se encuentra conectada al radio, apáguelo para asegurarse de que se cargue completamente.

Para cargar la batería, colóquela (conectada o no al radio) en un cargador aprobado por Motorola. El LED del cargador indica el progreso de la carga; consulte la guía del usuario del cargador.

Colocación de la batería

Si el radio está preprogramado con la retención de claves volátiles, las claves de encryption se retienen durante 30 segundos aproximadamente, después de la extracción de la batería. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o administrador del sistema.

- 1 Deslice la batería en el marco del radio hasta que los seguros laterales encajen en su lugar.




- 2 Para quitar la batería, presione los seguros de liberación **A** que se encuentran en la parte inferior de la batería hasta que la batería se libere del radio y saque la batería.



Nota

Asegúrese de que el radio esté apagado cuando quite la batería.




Conexión de la antena

Asegúrese de que el radio esté apagado antes de conectar la antena.

- 1 Ajuste la antena en su receptáculo.

- 2 Gire la antena en el sentido de las agujas del reloj para acoplarla al radio.



- 3 Para quitar la antena, gírela hacia la izquierda.

**Nota**

Al quitar la antena, asegúrese de que el radio esté apagado.

Eliminación y adición de una cubierta del conector de accesorios

El conector de accesorios se encuentra en el lado de la antena del radio. Se utiliza para conectar accesorios al radio.


**Nota**

Para evitar daños al conector, protéjalo con la cubierta del conector cuando no lo utilice.

- 1 Para retirar la cubierta del conector de accesorios, gire el tornillo de mano **B** en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte del radio.

**Nota**


Si el tornillo de mano está demasiado ajustado, primero aflójele con una llave Allen **C**.




- 2 Gire y levante la cubierta del conector para soltarla del radio.
- 3 Para conectar la cubierta del conector de accesorios, introduzca el gancho **A** de la cubierta en la ranura que se encuentra sobre el conector.
- 4 Oprima la parte superior de la cubierta hacia abajo para que encaje en la ranura.
- 5 Una vez encajada, ajuste el tornillo de mano en el sentido de las agujas del reloj **B**.

Colocación del clip para cinturón

- 1 Alinee las ranuras del clip para cinturón con las ranuras del radio y presione hacia arriba hasta oír un "clic" a fin de conectar el cinturón.




- 2 Use un objeto plano para presionar la pestaña del clip para cinturón hacia afuera del radio. A continuación, deslice el clip hacia abajo y hacia fuera del radio para quitar el clip.



Encendido del radio

- 1 Gire la **perilla de control de volumen/encendido/apagado** en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un clic.




- Si la prueba de encendido es satisfactoria, se mostrará por un momento **SELFTEST** (Prueba) en la pantalla del radio y luego se mostrará la pantalla de inicio.
- Si la prueba de encendido no se realiza correctamente, aparecerá **ERROR XX/YY** (XX/YY es un código alfanumérico).




Nota

Si el radio no se enciende después de repetir varias veces, anote el código de **ERROR XX/YY** y póngase en contacto con su distribuidor.

- 2 Para apagar el radio, gire la **perilla de control de volumen/encendido/apagado** en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oiga un clic.



- 1 Para aumentar el volumen, gire la perilla de control de volumen/apagado y encendido **A** en el sentido de las agujas del reloj.





- 2 Para disminuir el volumen, gire la perilla en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Ajuste del volumen

Asegúrese de que el radio está encendido y que el altavoz principal está orientado hacia usted para lograr un mayor volumen e inteligibilidad, especialmente en zonas con altos los ruidos de fondo.

Identificación de los controles del radio

Piezas y controles del radio



1	Antena
2	LED
3	Botón superior (naranja) ^[1]
4	Conector de accesorios

5	Perilla de control de volumen y encendido/apagado
6	Interruptor A/B/C de 3 posiciones ^[1]
7	Interruptor concéntrico de 2 posiciones ^[1]
8	Broche para el cinturón
9	Seguro de la batería
10	Perilla selectora de 16 posiciones ^[1]
11	Botón lateral superior (selección) ^[1]
12	Botón push-to-Talk (PTT)
13	Botón lateral 1 ^[1]
14	Botón lateral 2 ^[1]
15	Pantalla superior
16	Indicador de ubicación de emparejamiento a través de Bluetooth
17	Micrófono
18	Altavoz principal

19	Batería
----	---------

Funciones programables

Todas las referencias que aparecen en este manual para un control que está preprogramado indican que el control debe estar programado por un proveedor o técnico de radio calificado mediante el software de programación del radio a fin de asignar una función a ese control.

Los botones programables pueden programarse como accesos directos a las funciones o canales/grupos preestablecidos del radio según cuánto tiempo se mantengan oprimidos los botones:

Oprimir	Oprimir y soltar con rapidez.
Oprimir prolongadamente	Mantener oprimido durante el tiempo preprogramado (entre 0,25 y 3,75 segundos).
Mantener oprimido	Mantener el botón oprimido.

¹ Estos botones y controles de radio son programables.

Funciones del radio que se pueden asignar

Activar/desactivar Bluetooth	Permite activar/desactivar el Bluetooth.
Redireccionamiento de audio Bluetooth	Permite alternar la ruta de audio entre el altavoz del radio o el micrófono del altavoz remoto y el auricular Bluetooth.
PTT de audifono Bluetooth	Registra el micrófono de los auriculares Bluetooth.
Borrar todos los emparejamientos Bluetooth	Permite borrar toda la información del emparejamiento para Bluetooth. Para acceder a esta función, se debe realizar una presión prolongada del botón de activación o desactivación de Bluetooth.
Activar/desactivar consulta Bluetooth	Permite la función de búsqueda Bluetooth.
Activar/desactivar visibilidad Bluetooth	Permite la visibilidad Bluetooth. Para acceder a

esta función, se debe realizar una presión prolongada del botón de activación o desactivación de solicitud Bluetooth.

Respuesta de llamada	Permite responder a una llamada privada.
Prioridad dinámica (solamente convencional)	Permite que cualquier canal de la lista de rastreo (excepto el canal Prioridad uno) sustituya temporalmente al canal Prioridad dos.
Emergencia	Según la programación, inicia o cancela una llamada o una alarma de emergencia.
Dirección de protocolo de Internet	Muestra la dirección de Protocolo de Internet (IP), nombre del dispositivo y el estado del radio.
Activar/desactivar LTE	Oprima este botón para entrar a la pantalla LTE; oprímalo

	prolongadamente para activar o desactivar el módulo LTE.		
Borrar Hombre caído	Borra la alarma del modo Hombre caído que se activa cuando el radio alcanza o supera un umbral de ángulo de inclinación o una combinación del umbral de ángulo y un nivel de sensibilidad de movimiento.	Instantáneo 1 a 4	Inicia una característica específica con oprimir un solo botón. Puede configurar hasta cuatro botones programados por separado para cuatro funciones diferentes.
Monitoreo (solamente convencional)	Monitorea todo el tráfico del radio en un canal seleccionado hasta que se haya desactivado la función.	Anulación de línea privada (solamente convencional)	Anula cualquier silenciador codificado (DPL o PL) que está preprogramado en un canal.
Eliminación de canal no deseado	Borra temporalmente de la lista de rastreo un canal no deseado, excepto los canales prioritarios o el canal de transmisión designado.	Solicitud de regeneración de clave	Notifica al despachador que desea nuevas llaves de encryption.
		Botón de acceso al repetidor (RAB) (solamente convencional)	Permite al usuario enviar manualmente una contraseña de acceso al repetidor.
		Solicitud de reprogramación (solamente troncalización)	Notifica al despachador que desea una nueva asignación de reagrupación dinámica.

Solicitud para hablar (solamente convencional)	Notifica al despachador que desea enviar una llamada de voz.	Sitios (AMSS) o funcionamiento SmartZone.
Rastrear	Activa o desactiva el rastreo.	Bloqueo/desbloqueo de un sitio (solamente troncalización) Se bloquea en un sitio específico.
Programación de la lista de rastreo	Selecciona la lista de rastreo para edición (mediante una presión prolongada del botón de rastreo).	Comunicación directa/ Modo directo (solamente convencional) Alterna entre el uso de un repetidor y la comunicación directa con otro radio.
Selección de transmisión segura (convencional y troncalización)	Activa o desactiva la transmisión segura cuando los campos Conexión segura/clara están ajustados en Seleccionar el canal actual del radio y cuando la opción y modelo del radio lo permitan.	Banco básico de zonas Proporciona acceso hasta a 6 zonas al alternar entre 2 bancos de 3 zonas cada uno, desde un grupo de 3 zonas (A, B y C) a un segundo grupo de 3 zonas (D, E y F).
Visualización/ búsqueda de sitio (solamente troncalización)	Muestra el ID y valor el RSSI del sitio actual; realiza una búsqueda en el sitio para la Selección Automática de Varios	Banco mejorado de zonas Brinda acceso desde hasta 75 zonas alternando entre 25 bancos (A, B... X o Y) de 3 zonas.

Configuraciones que se pueden asignar o funciones de las herramientas


Bloqueo de controles	Bloquea o desbloquea los botones, los interruptores o las perillas giratorias programables.
Iluminar/Girar	Oprima el botón para encender o apagar la luz de fondo de la pantalla; mantenga oprimido el botón para revertir el contenido de la pantalla superior.
Nivel de potencia de Tx	Alterna el nivel de potencia de transmisión entre alto y bajo.
Anuncio de voz	Indica de manera audible el modo de función actual, la Zona o el Canal que asignó el usuario.
Silencio de voz	Activa o desactiva el silencio de voz.
Tono de ajuste de volumen	Establece el tono de ajuste de volumen.

Acceso a las funciones preprogramadas

Puede acceder a varias funciones de radio a través del siguiente modo.

Una presión prolongada o breve de los botones programables pertinentes.

Botón Push-to-Talk (PTT)



El botón **PTT** [Ⓐ] ubicado en el lateral del radio se utiliza para dos funciones básicas:

- Durante una llamada, el botón **PTT** permite que el radio transmita a los demás radios que participan en la llamada.




Para hablar, mantenga oprimido el botón **PTT**. Suelte el botón **PTT** para escuchar. El micrófono se activa cuando se oprime el botón **PTT**.

- Si no hay una llamada en curso, el botón **PTT** se utiliza para realizar una nueva llamada. Consulte [Realización de una llamada de radio](#) en la página 45 para obtener más información.

Identificación de los indicadores de estado

Íconos de estado

Los íconos seleccionados también se muestran en la primera fila de la pantalla superior monocromática de 112 x 32 píxeles del radio. Los siguientes íconos son de la pantalla frontal a menos que se indique lo contrario.

	Recibiendo El radio está recibiendo una llamada o datos.
	Transmitiendo El radio está transmitiendo una llamada o datos.
	Batería Solo para el funcionamiento de baterías IMPRES™: el ícono indica la carga restante de la batería.

Para el funcionamiento de todas las baterías; el ícono parpadea cuando la carga de la batería es baja.



Indicador de intensidad de señal recibida (RSSI)

La cantidad de barras mostradas representa la intensidad de la señal recibida del sitio actual, solo en troncalización. Cuantas más barras tenga el ícono, mayor será la intensidad de la señal.






Roaming



El radio ha entrado en itinerancia y está registrado actualmente en un sistema extranjero.












Directo

Encendido: el radio está actualmente configurado para la comunicación de radio a radio directa (solo durante el funcionamiento convencional).


	Apagado: el radio está conectado con otros radios a través de un repetidor.
	Monitor (silenciador del portador) Se monitorea el canal seleccionado (solo durante el funcionamiento convencional).
H o L	Nivel de potencia L: El radio está establecido en potencia baja. H: El radio está establecido en potencia alta.
	Rastreo El radio explora la lista de rastreo.
	Rastreo de canal prioritario Punto parpadeante: el radio detecta actividad en el canal designado como prioridad uno.


	Punto fijo: el radio detecta actividad en el canal designado como Prioridad dos.
	Modo de visualización/programación El radio está en el modo de visualización o programación. Encendido fijo: modo de visualización Intermitente: modo de programación
	Rastreo de voto activado La función de rastreo de voto está activada.
A o B o C	Banco básico de zonas 1 A: el radio está en la Zona 1. B: el radio está en la Zona 2. C: el radio está en la Zona 3.
D o E o F	Banco básico de zonas 2 D: el radio está en la Zona 4. E: el radio está en la Zona 5.

	F: el radio está en la Zona 6.
	Banco mejorado de zonas
	A: Contiene la Zona 1, la Zona 2 y la Zona 3,
	B: Contiene la Zona 4, la Zona 5 y la Zona 6,
hasta	C: Contiene la Zona 7, la Zona 8 y la Zona 9,
	hasta
o	X: Contiene la Zona 70, la Zona 71 y la Zona 72,
	Y: Contiene la Zona 73, la Zona 74 y la Zona 75.
	Operación segura
	Encendido: funcionamiento seguro.
	Apagado: funcionamiento claro.
	Intermitente: se está recibiendo una llamada de voz cifrada.

	Señal GPS
	Encendido: la función está activada y la señal está disponible.
	Apagado: la función está desactivada.
	Intermitente: la función está activada, pero sin señal disponible.
	Bluetooth encendido
	El Bluetooth está encendido y listo para establecer una conexión por Bluetooth.
	Bluetooth conectado
	El Bluetooth se encuentra actualmente conectado a un dispositivo Bluetooth externo.

Indicador LED

El indicador LED  muestra el estado de funcionamiento del radio.



- Rojo fijo** El radio está transmitiendo.
- Rojo intermitente** El radio está transmitiendo en un estado de batería baja.
- Doble parpadeo en rojo** El radio está en modo de emergencia.
- Rojo intermitente rápido** El radio no pudo realizar la autocomprobación durante el encendido o se produjo un error grave.
- Amarillo fijo (solo en convencional)** El canal está ocupado.

Amarillo intermitente

El radio está recibiendo una transmisión segura.

Verde fijo

El radio se está encendiendo o se encuentra en un canal no prioritario mientras está en el modo de programación de lista de rastreo.

Verde intermitente

El radio está recibiendo una llamada telefónica o individual, o bien está en un canal Prioridad dos mientras está en el modo de programación de lista de rastreo.

Parpadea en verde rápidamente

El radio está en un canal de prioridad uno mientras está en el modo de programación de lista de rastreo.



Nota

No hay indicaciones LED cuando el radio recibe una transmisión clara (no segura) en el modo de troncalización. La indicación LED la puede programar un técnico calificado para que quede permanentemente desactivada.

Consulte con su distribuidor para obtener más información si desea desactivarlo.

Indicadores de barra de luz inteligentes

Esta función cambia temporalmente la luz de fondo de la pantalla principal y le agrega una barra de color para señalar más fácilmente que se ha producido un evento en el radio.



Nota

Esta función debe ser preprogramada por un técnico de radio calificado.

Luz de fondo y color de la barra	Notificación	¿Cuándo?
Naranja	Alertas de emergencia	El radio inicia una llamada o alarma de emergencia.
		El radio recibe una llamada o alarma de emergencia.
Rojo	Alertas graves	La carga de la batería es baja.
		El radio está fuera de alcance.
		El radio pasa al modo Failsoft.
		El radio no puede establecer una conexión completa con el sistema.
		El radio no puede autenticarse o registrarse con el sistema.
		El radio perdió la señal GPS o función de GPS falló.
Verde	Alertas de llamada	El radio recibe una llamada privada.

Luz de fondo y color de la barra	Notificación	¿Cuándo?
		El radio recibe una llamada telefónica.
		El radio recibe una alerta de llamada.
		El radio recibe una llamada selectiva.
		El radio entra a una zona geofence.

Tonos de alerta

El radio utiliza tonos de alerta que le informará sobre el estado del radio. En la tabla a continuación figuran estos tonos y cuándo se producen.

Se escucha	Nombre del tono	Cuándo se escucha
Tono corto y grave	Autocomprobación del radio no satisfactoria	Cuando la autocomprobación de encendido del radio no es satisfactoria.
	Rechazado	Cuando se realiza una solicitud no autorizada.
	Advertencia del temporizador de desconexión	Cuatro segundos antes de que caduque el tiempo.
	No se recibió confirmación	Cuando el radio no recibe una confirmación.

Se escucha	Nombre del tono	Cuándo se escucha
	Tono de advertencia de llamada individual	Cuando el radio se encuentra en una llamada individual durante más de 6 segundos sin actividad.
	Entrada de hombre caído	Cuando el radio inicia el modo Hombre caído.
Tono largo y grave	Se agotó el temporizador de desconexión	Después del tiempo de espera.
	Prohibición para hablar/ Inhibir PTT	No se permiten las transmisiones (cuando se presiona el botón PTT).
	Se ha excedido el tiempo de PTT por ausencia de voz	Cuando el radio finaliza la llamada después de que se ha detectado ausencia de voz durante 5 segundos después de que se ha mantenido oprimido el botón PTT. El radio finaliza la llamada para que el radio pueda recibir llamadas de otros usuarios de radio.
	Fuera de alcance	El radio está fuera de alcance del sistema (cuando se presiona el botón PTT).
	Modo no válido	Cuando el radio se encuentra en un canal no preprogramado.
Un grupo de tonos bajos	Ocupado	Cuando el sistema está ocupado.
Tono corto y de nivel medio	Presión de tecla válida	Cuando se oprime una tecla correcta.
	Autocomprobación de radio satisfactoria	Cuando la autocomprobación de encendido del radio es satisfactoria.

Se escucha	Nombre del tono	Cuándo se escucha
	Voz clara	Al comienzo de una comunicación no codificada.
	Canal de prioridad recibido	Cuando se recibe actividad en un canal prioritario.
	Alarma de emergencia/ entrada de llamada	Cuando se pasa al estado de emergencia.
	Eco central	Cuando el controlador central recibe una solicitud proveniente de un radio.
Tono largo y medio	Ajuste de volumen	Cuando se cambia el volumen en un canal silencioso.
	Salida del estado de emergencia	Cuando se sale del estado de emergencia.
Un grupo de tonos medios	Failsoft	Cuando falla el sistema de troncalización.
	Devolución de llamada automática	Cuando el canal de voz se libera de la solicitud anterior.
	Error de clave	Cuando se perdió la clave de encryption.
	Confirmación de consola	Cuando se recibe la confirmación de solicitud de reprogramación, alarma de emergencia o estado.
	Llamada individual recibida	Cuando se recibe una llamada de alerta o una llamada privada.
	Troncalización de sitio	Cuando falla el sistema troncalizado SmartZone.

Se escucha	Nombre del tono	Cuándo se escucha
Tono agudo y corto (chirrido)	Chirrido de batería baja	Cuando la carga de la batería está por debajo del valor del umbral preestablecido.
Dos tonos agudos	Error de GPS	Cuando se pierde la señal GPS o cuando el GPS falla.
Timbre	Llamada telefónica recibida	Cuando se recibe una llamada de un teléfono de línea a un teléfono celular.
Gorgoteo	Reagrupación dinámica	Se recibe un ID dinámico (cuando se oprime el botón PTT).
	Permiso para hablar	Se verifica con el sistema para aceptar sus transmisiones (cuando se oprime el botón PTT).
Chirrido grave y único	Nuevo mensaje	Cuando se recibe un mensaje nuevo.
Chirrido alto y único	Estado de prioridad	Cuando se recibe un mensaje prioritario.
Tono en aumento	Bluetooth emparejado	Cuando el accesorio Bluetooth está emparejado con el radio.
	Bluetooth conectado	Cuando el accesorio Bluetooth está conectado con el radio.
Tono en descenso	Bluetooth no emparejado	Cuando el accesorio Bluetooth no está emparejado con el radio.
	Bluetooth desconectado	Cuando el accesorio Bluetooth está desconectado del radio.

Se escucha	Nombre del tono	Cuándo se escucha
Grupo de tonos muy agudos	Tono continuo de Hombre caído	Cuando el radio está en el modo Hombre caído y se prepara para transmitir una alarma de emergencia cuando el temporizador de la alarma termina.
	Tono continuo de Hombre caído crítico	Cuando el radio está en el modo Hombre caído mejorado y se prepara para transmitir una alarma de emergencia cuando el temporizador de la alarma termina.
Tono grave a agudo único	Banco de zona mejorado hacia arriba	Cuando se oprime el botón EZB Up (EZB arriba) para desplazarse hacia arriba por el Banco de zona mejorado.
Tono agudo a grave único	Banco de zona mejorado hacia abajo	Cuando se oprime el botón EZB Down (EZB abajo) para desplazarse hacia abajo por el Banco de zona mejorado.

Funcionamiento general del radio

Selección de una zona

El radio debe estar preprogramado para poder utilizar esta función.

Una zona es un grupo de canales.

Seleccione una zona mediante el interruptor preprogramado **Zona** (3 posiciones A/B/C):

- Mueva el interruptor preprogramado **Zona** (3 posiciones, A/B/C) a la posición de la zona que desea.

Si el número de zona ingresado no está programado, en la pantalla se mostrará **INVÁLIDO**. Repita el paso.

- Oprima el botón **PTT** para transmitir en el canal de zona que se muestra.
-

Selección de un canal de radio

Un canal es un grupo de características de radio, por ejemplo, pares de frecuencia de transmisión/recepción.

Seleccione un canal mediante la **perilla selectora de 16 posiciones** preprogramada hasta el canal deseado.

- Gire la **perilla selectora de 16 posiciones** hasta el canal deseado.
 - Oprima el botón **PTT** para transmitir en el canal de zona que se muestra.
-

Recepción y respuesta de una llamada de radio

Una vez seleccionado el canal o la zona necesaria, se pueden recibir y responder llamadas.

El LED se enciende de color rojo cuando el radio está transmitiendo. En el modo convencional, el LED se ilumina en amarillo fijo cuando el radio está recibiendo una transmisión. En el modo de troncalización, no se activa ninguna indicación LED cuando el radio recibe una transmisión.

Si el radio recibe una transmisión segura, el indicador LED parpadeará en amarillo.

Recepción y respuesta de una llamada de grupo de conversación

Para recibir una llamada proveniente de un grupo de conversación, el radio debe estar configurado como parte del grupo de conversación.

Cuando recibe una llamada de grupo de conversación (mientras se encuentra en la pantalla de inicio) el radio activará una de las siguientes situaciones para llamar su atención, según el sistema en que está configurado el radio:

- En el sistema ASTROconvencional, la luz LED se enciende de color amarillo fijo. En la pantalla aparece el ID o el alias del grupo de conversación y el ID o el alias de la persona que llama.
 - En un sistema troncalizado, la pantalla mostrará el alias o el ID de la persona que llama.
- 1 Sostenga el radio en sentido vertical de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas) de distancia de la boca.
 - 2 Oprima el botón **PTT** para responder la llamada. Las luces LED se iluminan en color rojo fijo.
 - 3 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Consulte también [Realización de una llamada de grupo de conversación](#) en la página 46 para obtener más detalles sobre la realización de una llamada de grupo de conversación.

Recepción y respuesta de una llamada privada (solo troncalización)

Una llamada privada es una llamada que realiza un radio individual a otro radio individual.

El uno a uno a entre los dos radios no lo oyen las otras partes del grupo de conversación actual. El radio que transmite verifica automáticamente si el radio que recibe esté activo en el sistema y puede mostrar el ID de la persona que llama.



Nota

Cuando no hay respuesta del radio que recibe, el radio que transmite sale de la llamada con un tono de salida de menú inactivo después de que el temporizador se agota, si el temporizador de inactividad activado (opcional).

Cuando reciba una llamada privada, oirá dos tonos de alerta y el indicador LED parpadeará en verde. La pantalla mostrará LLAM REC, alternándose con el

alias (nombre) o el ID (nombre) de la persona que llama.

- 1 Oprima el botón **Resp llamada** antes de que transcurran 20 segundos después de que hayan comenzado los indicadores de llamada.

- 2 Para hablar, mantenga oprimido el botón **PTT**. Suelte el botón **PTT** para escuchar.

- 3 Oprima el botón **Resp llamada** para colgar y volver a la pantalla de inicio.

No puede iniciar una llamada privada.

Recepción y respuesta de una llamada telefónica (solo troncalización)

Esta función permite recibir llamadas similares a las llamadas telefónicas estándares de un teléfono de línea fija.



Nota

Cuando el temporizador de inactividad está activado (opcional), si la llamada no recibe respuesta después de que se haya agotado el tiempo, el radio termina la llamada con el tono de salida de menú inactivo.

Cuando reciba una llamada telefónica, oirá un timbre similar al de un teléfono y el LED parpadeará en verde. La pantalla mostrará TELEFONO y el ícono de llamada recibida parpadeará.

- 1 Oprima el botón **Resp llamada** antes de que transcurran 20 segundos después de que hayan comenzado los indicadores de llamada.

- 2 Para hablar, mantenga oprimido el botón **PTT**. Suelte el botón **PTT** para escuchar.

- 3 Oprima el botón **Resp llamada** para colgar y volver a la pantalla de inicio.

No puede iniciar una llamada telefónica.

Realización de una llamada de radio

Puede seleccionar una zona, un canal, un ID de suscriptor o un grupo de conversación mediante:

- El **interruptor** de zona preprogramada.
- La **perilla selectora de canal de 16 posiciones**.

Realización de una llamada de grupo de conversación

Para realizar una llamada a un grupo de usuarios, el radio debe estar configurado como parte del grupo de conversación.

- 1 Gire a **perilla selectora de canales de 16 posiciones** para seleccionar el canal con el grupo de conversación deseado.
- 2 Sostenga el radio en sentido vertical de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas) de distancia de la boca.
- 3 Oprima el botón **PTT** para realizar la llamada. El radio muestra diferentes indicadores en función del sistema que se ha configurado en el radio.
 - En el sistema ASTROconvencional, la luz LED se enciende de color rojo fijo. En la pantalla aparecerá el alias o el ID del grupo de conversación.
 - En el sistema troncalizado, la luz LED se enciende de color rojo fijo.
- 4 Hable de forma clara hacia el micrófono.
- 5 Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Botón de cambio entre funcionamiento mediante repetidor o directo

El **funcionamiento mediante repetidor** aumenta el área de cobertura de radio al conectarse con otros radios mediante un repetidor. Las frecuencias de transmisión y recepción son diferentes.

El funcionamiento **directo** o de “comunicación directa” le permite pasar por alto el repetidor y conectarse directamente con otro radio. Las frecuencias de transmisión y recepción son las mismas.

Oprima el interruptor preprogramado **Repetidor/ Directo** para alternar entre los modos de comunicación directa y de repetidor.

La pantalla mostrará **MODO REP** si el radio está en modo Repetidor.

La pantalla mostrará **MODO DIR** y el ícono de comunicación directa si el radio está actualmente en modo Directo (solo durante el funcionamiento convencional).

Función de monitoreo

Los usuarios de radio que cambian de radios analógicos a radios digitales suelen suponer que la ausencia de estática en un canal digital indica que el radio no funciona correctamente. Esto no es así.

Esta tecnología digital silencia la transmisión al eliminar el ruido proveniente de la señal y permite que se escuche solamente una voz clara o información de datos nítida.

Antes de la transmisión, utilice la función de monitoreo para asegurarse de que un canal esté libre de interferencias.

Monitoreo de un canal

Monitoreo de un canal mediante los botones **Monitor** y **Volume Set** (Ajuste de volumen).

- a) Presione el botón preprogramado **Monitor**. El indicador de silenciador del portador aparece en la pantalla cuando se monitorea un canal a través del botón preprogramado **Monitor**.
- b) Mantenga oprimido el botón **Volume Set** (Ajuste de volumen) para escuchar el tono de ajuste de volumen.

- c) Ajuste la **perilla de control de volumen** si es necesario.
- d) Suelte el botón **Volume Set** (Ajuste de volumen).
- e) Para transmitir, mantenga oprimido el botón **PTT**.
Las luces LED se iluminan en color rojo fijo.
- f) Suelte el botón **PTT** para recibir (escuchar).

Monitoreo en modo convencional

El radio se puede preprogramar para que reciba llamadas de línea privada®(PL).

- 1 Oprima por un momento el botón **Monitor** para detectar actividad.
El indicador del silenciador del portador aparecerá en la pantalla.
 - 2 Mantenga oprimido el botón **Monitor** para establecer el funcionamiento de monitoreo continuo.
La duración de la pulsación del botón se puede programar.
-

- 3 Oprima el botón **Monitor** nuevamente o el botón **PTT** para regresar a la configuración original del silenciador.

Si intenta transmitir a través de un canal de solo recepción, escuchará un tono de no válido hasta que suelte el botón **PTT**.

Funciones avanzadas

Funciones de llamadas avanzadas

Llamada selectivas (solo ASTRO convencional)

Esta función le permite recibir una llamada de un contacto determinado con privacidad y sin la molestia de tener que escuchar las conversaciones que no son de su interés.

Recepción de una llamada selectiva

Cuando reciba una llamada selectiva, oírás dos tonos de alerta y el LED se iluminará en color amarillo fijo. Por un momento, la luz de fondo se vuelve verde y muestra brevemente LLAM REC.

El altavoz se abre.

- 1 Sostenga el radio en sentido vertical de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas) de distancia de la boca.
 - 2 Para hablar, mantenga oprimido el botón **PTT**. Suelte el botón **PTT** para escuchar.
-

No puede iniciar una Llamada selectiva.

Respuesta a la función de reagrupación dinámica (solo funcionamiento en troncalización)

Esta función permite que el despachador reasigne provisionalmente los radios seleccionados a un canal en particular donde puedan comunicarse mutuamente. Por lo general, esta función se utiliza durante operaciones especiales y la activación está a cargo de un técnico de radio calificado.

No notará si el radio tiene esta función habilitada hasta que el despachador le envíe un comando de reagrupación dinámica.



Nota

Si intenta acceder a una zona o un canal que ha sido reservado por el despachador como un modo reagrupado dinámicamente para otros usuarios, se emitirá un tono no válido.

Cuando el radio se reagrupa dinámicamente, pasa al canal reagrupado dinámicamente de manera automática. Se emite un tono de gorgoteo y en la pantalla aparecerá el nombre del canal reagrupado dinámicamente.

Oprima el botón **PTT** para hablar. Suelte el botón **PTT** para escuchar.

Cuando el despachador cancela la reagrupación dinámica, el radio automáticamente vuelve a la zona y al canal que estaba utilizando antes de que el radio se reagrupara dinámicamente.

Solicitud de reprogramación (solo troncalización)

Esta función le permite notificar al despachador cuándo desea una nueva asignación de reagrupación dinámica.

Oprima el botón preprogramado de **Reprogram Request** (Solicitud de reprogramación) para enviar una solicitud de reprogramación al despachador.

La pantalla mostrará **RPGM** y **ESPERE**.

Si escucha cinco bips, el despachador ha confirmado la solicitud de reprogramación. La pantalla mostrará **CONF REC** y el radio volverá a la pantalla de **inicio**.

Si el despachador no confirma la solicitud de reprogramación dentro de seis segundos, oír un tono de alerta grave y en la pantalla aparecerá **NO CONF**.

Clasificación de los radios reagrupados

El despachador puede clasificar los radios reagrupados en una de dos categorías:

Selección habilitada

Los radios con selección habilitada pueden cambiar a cualquier canal disponible, incluido el canal de reagrupación dinámica, una vez que el usuario seleccione la posición de reagrupación dinámica.

Selección deshabilitada

Los radios con selección deshabilitada no pueden cambiar los canales mientras estén reagrupados dinámicamente. El despachador forzó el radio para que permanezca en el canal de reagrupación dinámica.

No se puede seleccionar la función de Rastreo o Llamada privada mientras el radio está con la opción Selección desactivada.

Listas de rastreo

Las listas de rastreo se crean y asignan a canales/grupos individuales. El radio rastrea la actividad de voz al alternar a través de la secuencia de canal/grado especificada en la lista de rastreo para el canal/grupo actual.

El radio admite diferentes tipos de listas de rastreo:

- Lista de rastreo de monitor prioritaria de troncalización
- Lista de rastreo convencional
- Lista de rastreo de grupos de conversación

Consulte a un técnico de radio calificado para conocer el número máximo de listas de rastreo que se pueden programar en el radio. Estas listas las debe preprogramar un técnico de radio calificado.

Visualización de una lista de rastreo

Gire la **perilla selectora de 16 posiciones** para ver los miembros de la lista.

Visualización y cambio del estado de prioridad

Oprima el botón **superior lateral (seleccionar)** para cambiar el estado de prioridad del canal que se muestra actualmente o el ícono del estado de la lista de rastreo del canal que se muestra actualmente.

El radio muestra uno de los siguientes íconos de estado de prioridad y situaciones:

- El ícono de Rastreo indica que el canal actual está en la lista de rastreo como un canal sin prioridad. El LED se ilumina en verde fijo.
- El ícono de rastreo de canal prioridad dos indica que el canal actual está en la lista de rastreo como un canal prioridad dos. El LED parpadea en verde.
- El ícono de rastreo de canal prioridad uno indica que el canal actual está en la lista de rastreo como un canal prioridad uno. El LED parpadea rápidamente con una luz verde. Puede escuchar todo el tráfico en el canal prioridad uno, independientemente del tráfico de los canales no prioritarios.
- Ningún ícono indica que el canal actual se ha eliminado de la lista de rastreo.

Rastreo

Esta función le permite monitorear el tráfico en diferentes canales al rastrear una lista de canales preprogramados.

Activación o desactivación del rastreo

Oprima el botón preprogramado de **rastreo** para alternar entre RASTREO ACTIVO o RASTREO INACT para iniciar o detener el rastreo.

Si el rastreo está activado, la pantalla muestra RASTREO ACTIVO y el ícono de estado de rastreo.

Si el rastreo está desactivado, la pantalla mostrará RASTREO INACT.

Realización de un cambio de prioridad dinámica (solo rastreo convencional)

Mientras el radio está realizando un rastreo, la función de cambio de prioridad dinámica le permite cambiar temporalmente cualquier canal en una lista de rastreo (excepto el canal prioridad uno) al canal prioridad dos.

Este cambio tiene vigencia hasta que se desactiva el rastreo. A continuación, el rastreo vuelve a la configuración preprogramada (original).

Realización de un cambio de prioridad dinámica mediante el botón preprogramado de **prioridad dinámica**:

- a) Cuando el radio se fije en el canal designado como el nuevo canal prioridad dos, oprima el botón preprogramado de **prioridad dinámica**. El radio sigue rastreando los canales restantes en la lista.

Eliminación de un canal no deseado

Si un canal sigue generando ruido o llamadas no deseadas (denominado canal “no deseado”), puede eliminar temporalmente el canal no deseado de la lista de rastreo.

Esta funcionalidad no se aplica a los canales de prioridad o al canal de transmisión designado.



Nota

La eliminación de canal “no deseado” solo es posible a través del botón preprogramado para **Eliminación de canal no deseado**.

Cuando le radio esté bloqueado en el canal que se va a eliminar, oprima el botón preprogramado para **Eliminación de canal no deseado**.

El radio sigue rastreando los canales restantes en la lista.

Restauración de un canal no deseado

Para restaurar el canal no deseado eliminado, realice una de las siguientes acciones:

- Desactive el rastreo y vuelva a activarlo.
- Cambie los canales.
- Apague el radio y vuelva a encenderlo.

La función para eliminar el modo no deseado la puede desactivar el administrador del sistema.

Localización de la llamada de alerta

Esta función permite que el radio funcione como un localizador.

El radio del cual perdió la llamada puede enviar una localización de llamada de alerta a su radio. El remitente también puede saber que el radio está activo.



Nota

Esta función debe ser preprogramada por un técnico de radio calificado.

Recepción de mensaje de llamada de alerta

Cuando recibe una llamada de alerta, escucha al menos cuatro tonos de alerta que se repiten y el LED comienza a parpadear en verde. Los íconos de llamada recibida parpadean y la pantalla muestra ALRT REC.

Oprima cualquier botón para eliminar la alerta de llamada.

No se pueden enviar alertas de llamadas.

Funcionamiento de emergencia

La función de emergencia se utiliza para indicar una situación crítica.

Si el botón **superior (naranja)** se preprograma para enviar una señal de emergencia, esta señal anula cualquier otra comunicación sobre el canal seleccionado.

El radio es compatible con los siguientes modos de emergencia:

- Alarma de emergencia
- Llamada de emergencia (solo troncalización)

- Alarma de emergencia con llamada de emergencia
- Alarma de emergencia silenciosa

Comuníquese con el distribuidor o administrador del sistema para obtener más información sobre la programación de esta función.

Solo **uno** de los modos de emergencia anteriores se puede asignar al botón preprogramado de **emergencia**.



Nota

Para salir de la emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón preprogramado Emergencia durante un segundo aproximadamente.

El radio opera en forma de envío normal mientras está en llamada de emergencia, excepto si está activado, que vuelve a una de las siguientes acciones:

Táctica/Sin reversión

El radio envía una alarma de emergencia y/o realiza una llamada de emergencia en el canal actual seleccionado.

Sin táctica/ reversión para sistema convencional

El radio se revierte al canal preprogramado de emergencia para enviar y/o realizar una llamada de emergencia.

Sin táctica/ reversión para sistema troncalizado

El radio se revierte al grupo de conversación preprogramado de emergencia para enviar y/o realizar una llamada de emergencia.

Hombre caído es un modo alternativo de activar la función de emergencia siempre y cuando se configure la emergencia para que esta función pueda utilizarse.

Consulte *Hombre caído* en la página 61 para obtener más detalles.

Envío de una alarma de emergencia

Esta función le permite enviar una transmisión de datos, que identifica el radio que envía la emergencia al despachador.

**Nota**

El temporizador de pulsación del botón de emergencia está definido de forma predeterminada en 1 segundo. Un técnico calificado puede programar el temporizador entre 0 a 6 segundos.

Oprima el botón preprogramado **Emergencia**.

Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

- La pantalla mostrará **EMERGENCIA** y la zona o el canal actual. Se escucha un tono medio y corto, y el LED parpadeará momentáneamente en rojo.
- El radio emite un tono grave y corto para indicar que el canal seleccionado no admite la emergencia y rechaza el inicio del modo de emergencia.

Cuando reciba la confirmación del despachador, la pantalla mostrará **CONFIRM RECIB**. Se emiten cuatro tonos, finaliza la alarma y el radio sale del modo de alarma de emergencia.

Si no se recibe la confirmación, la pantalla mostrará **NO CONF**. La alarma finaliza y el radio sale del modo de alarma de emergencia.

Envío de llamada de emergencia (solo troncalización)

Esta función permite que el radio tenga prioridad de acceso a un grupo de conversación.

- 1 Oprima el botón preprogramado **Emergencia**. Ocurrirá una de las siguientes situaciones:
 - La pantalla muestra **EMERGENCIA** y la zona o el canal actual. Oirá un breve tono medio y el LED parpadeará momentáneamente de color rojo.
 - El radio emitirá un breve tono grave para indicar que el canal seleccionado no admite la emergencia y rechaza el inicio del modo de emergencia.

- 2 Sostenga el radio en sentido vertical de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas) de distancia de la boca.

- 3 Mantenga oprimido el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.

- 4 Suelte el botón **PTT** para finalizar la transmisión y espere una respuesta del despachador.

- 5 Para salir de la llamada de emergencia, mantenga oprimido el botón preprogramado **Emergencia** durante un segundo aproximadamente.

Envío de una alarma de emergencia con llamada de emergencia

Esta función permite que el radio tenga prioridad de acceso a un canal de un sistema convencional y a un grupo de conversación de un sistema de troncalización.

- 1 Oprima el botón preprogramado **Emergencia**.

Si se realiza correctamente, la pantalla mostrará EMERGENCIA en la zona y el canal actuales. Oirá un tono breve medio y el LED parpadeará momentáneamente en rojo.

El radio saldrá de alarma de emergencia y entrará en el estado de llamada de emergencia cuando se produce una de siguientes situaciones:

- Recibe la confirmación del despachador. La pantalla muestra CONF REC.
- No recibe confirmación. La pantalla muestra NO CONF.

- Oprima el botón **PTT** mientras está en el modo de alarma de emergencia.

Si no se realiza correctamente, el radio emite un tono grave y corto para indicar que el canal seleccionado no admite la emergencia y rechaza el inicio del modo de emergencia.

-
- 2 Sostenga el radio de manera vertical a una distancia de 2,5 a 5 cm (1 a 2 pulgadas) de la boca.

-
- 3 Mantenga oprimido el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.

-
- 4 Suelte el botón **PTT** para finalizar la transmisión y espere una respuesta del despachador.

-
- 5 Para salir de la llamada de emergencia, mantenga oprimido el botón preprogramado **Emergencia** durante un segundo aproximadamente.

Al apagar el radio también se cancela el estado de emergencia.

Envío de una alarma de emergencia silenciosa

Esta función le permite enviar una alarma de emergencia al sistema sin activar indicadores de audio o visuales.

- 1 Oprima el botón preprogramado **Emergencia**. La visualización no muestra cambios, el LED no se enciende y no se escucha ningún tono. El estado de emergencia silenciosa continúa hasta que realice el siguiente paso.

- 2 Realice una de las siguientes acciones:

- Mantenga oprimido el botón preprogramado **Emergencia** durante un segundo aproximadamente para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa.
- Mantenga oprimido el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa e ingresar al despacho regular o al modo de llamada de emergencia.

Cambio de canales durante una emergencia

Para TODAS las transmisiones de emergencia, al cambiar los canales:

- Si el nuevo canal también está programado para emergencias, puede cambiar los canales mientras está en funcionamiento de emergencia. La llamada o alarma de emergencia continúa en el canal nuevo.
- Si el nuevo canal **NO** está preprogramado para emergencias, la pantalla mostrará **NO EMER** y oírás un tono inválido hasta que salga del estado de emergencia o cambie a un canal preprogramado para emergencias.

Función mantener encendido durante emergencias

Cuando está activa, esta función evita que el radio se apague mediante la **perilla de control de encendido/apagado** cuando el radio está en el estado de emergencia.



Nota

El radio solo sale del estado de emergencia mediante uno de los métodos mencionados en las secciones anteriores.

Consulte [Envío de una alarma de emergencia](#) en la página 54, [Envío de llamada de emergencia \(solo troncalización\)](#) en la página 55, [Envío de una alarma de emergencia con llamada de emergencia](#) en la página 56 o

Envío de una alarma de emergencia silenciosa en la página 57.

Fireground (solo convencionales)

El sistema de comunicaciones Fireground portátil se ha diseñado para la implementación en un ambiente de incidentes. Consta de cinco componentes principales:

- El radio portátil APX
- Software de administración de incidentes
- Terminal de comando
- Módem de radio frecuencia (RF)
- DVRS (opcional)

Estos componentes proporcionan cobertura de radio en el ambiente y dentro de edificios, y mejor responsabilidad y supervisión del personal.

El radio ayuda a indicar su presencia en el ambiente si se encuentra en el alcance del terminal de comando de Incident Commander.

Cada radio del sistema de comunicación Fireground informa automáticamente el ID de radio en el terminal del comando móvil de Commander. Se puede configurar su nombre, la posición de viaje y el sector

para que se vean en el terminal del comando de Commander.

Si está en una situación crítica, puede oprimir el botón Emergencia que activa una alarma en el software de administración de incidentes en el terminal del comando.

La transmisión de señales Fireground está siempre intercambiando datos entre el radio y el módem de RF y el terminal de comandos. El estado del radio incluye lo siguiente:

- Encendido o apagado del radio
- Respuesta automática a las preguntas
- Respuesta a los comandos de evacuación
- Pulsación del botón **PTT** para realizar una transmisión de voz
- Envío de una llamada y alarma de emergencia

Ingreso al canal de zona Fireground

- 1 Tras el encendido, realice una de las siguientes acciones:
 - Si el canal de zona Fireground se ha configurado de forma predeterminada, se oye un tono de gorgoteo y la pantalla de inicio. Se encuentra en el canal de zona Fireground.

- Si se configura el canal de la zona Fireground como predeterminado, pero se oye un tono grave corto, la pantalla muestra ERR REG para indicar que el comando no responde al canal de la zona Fireground. Obtenga asistencia de un técnico calificado.
- Si su canal de inicio no es un canal de zona Fireground, active o cambie el canal de zona del radio al canal de zona Fireground.

2 Detecte una transmisión. Ajuste la **Perilla de control de volumen** si es necesario.

3 Realice una de las siguientes acciones:

- Mantenga oprimido el botón preprogramado **Volume Set** (ajuste de volumen) para oír el tono de ajuste de volumen. Ajuste la **Perilla de control de volumen** si es necesario. Suelte el botón **Volume Set** (Ajuste de volumen).
 - En la zona y canal Fireground deseados, oprima el botón preprogramado **Monitor** y detecte la actividad. Ajuste la **Perilla de control de volumen** si es necesario.
 - Si el radio funciona en el canal de zona Fireground, continúe con el siguiente paso.
-

4 Para transmitir, mantenga oprimido el botón **PTT**. El LED se ilumina en **rojo** fijo durante la transmisión. Hable por el micrófono con claridad si es necesario.

5 Suelte el botón **PTT** para recibir. Se oye un tono de finalización de la transmisión.

Respuesta a un indicador de evacuación

Cuando Incident Commander activa la señal de evacuación desde la terminal de comando, el módem de RF actualiza a todos en el sistema de comunicaciones Fireground con la orden de evacuar el sitio del incidente.

El radio emite un tono de evacuación al máximo nivel de volumen del tono de alerta del perfil. En la pantalla aparece EVACUAR.

Realice una de las siguientes acciones:

- Mueva la **perilla de control de volumen** para ajustar el volumen del tono de evacuación desde el volumen máximo.
- Realice alguna acción en el radio que sea diferente a los ajustes de volumen para

cancelar las indicaciones de evacuación y actualizar el terminal de comando.

- Si se preprograma con confirmación manual del comando de evacuación, al oprimir el botón **PTT** se cancelarán las indicaciones y se confirmará el terminal de comando.

Seguridad pública táctica (TPS) (solamente convencional)

TPS permite que el usuario de un grupo identifique claramente cuándo una transmisión empieza y termina al mostrar el nombre o ID de la persona que llama en la pantalla del radio.

Uso de transmisión normal de TPS

En el canal de zona TPS, realice una de las siguientes acciones:

- Oprima el botón **PTT** para transmitir. Hable de forma clara hacia el micrófono. Suelte el botón **PTT** para escuchar.
 - Reciba y escuche para llamar, el radio muestra el nombre o ID de la persona que llama.
-

Uso de transmisión de emergencia de TPS

Los siguientes son dos tonos de alerta importantes diseñados para esta función.

Baliza de emergencia

Durante la emergencia, si el usuario de radio TPS oprime el botón de **emergencia**, el radio emite una baliza al volumen máximo del radio con el altavoz interno del radio y no se puede ajustar. Esta baliza se silencia cuando el usuario oprime el botón **PTT** para la transmisión de voz.

Tono lateral de desconexión de llamada de emergencia

El radio emite un tono de alerta para recordarle al usuario del radio que el modo de emergencia sigue activo después de que este suelta el botón **PTT** para la transmisión de una llamada de emergencia. El volumen más alto depende del tono máximo del perfil del radio.

- 1 Oprima el botón **Emergencia** para ingresar al modo de emergencia.

Oirá la baliza de emergencia.

- 2 Oprima el botón **PTT** para realizar una llamada de emergencia.
- 3 Suéltelo para escuchar.
Oirá el tono lateral de desconexión de llamada de emergencia. Tras una breve pausa, oirá la baliza de emergencia.
- 4 Mantenga oprimido prolongadamente el botón **Emergencia** para salir del modo de emergencia y cancele la baliza de emergencia.

emergencia o puede programarse específicamente a una zona y canal que tienen la función de emergencia. Consulte con su agente o técnico calificado para obtener más información.

El radio activa de manera automática la llamada o alarma de emergencia cuando está en el umbral del ángulo de inclinación, o lo ha superado, o una combinación del umbral de ángulo y un movimiento del radio inferior al nivel de sensibilidad al movimiento, según la configuración del radio. El radio debe permanecer en esta condición por un período de tiempo preprogramado antes de que se active la llamada o la alarma de emergencia.

Hombre caído

La condición de Hombre caído se determina en función del ángulo de inclinación del radio o una combinación del ángulo de inclinación del radio y la ausencia de movimiento.

La función hombre caído es un modo alternativo de activar la función de emergencia, si se ha configurado la función de emergencia en el radio.



Nota

Esta función puede preprogramarse en todos los canales que admiten la función de



Nota

Se recomienda preprogramar un botón Emergencia para permitir que el usuario salga del estado de emergencia.

La función hombre caído ofrece al usuario la función **Borrar**. Una vez que se ha detectado el estado de Hombre caído, el usuario puede oprimir el botón preprogramado **Borrar** o el botón preprogramado de **selección de menú** para cancelar la función hombre caído. El radio permanece en el estado Hombre caído sin provocar ninguna condición de emergencia

hasta que el radio sale del estado Hombre caído, momento en el cual se vuelve a activar la función hombre caído.

La función hombre caído tiene tres fases:

- 1 El radio detecta la condición de Hombre caído y se inicia un Temporizador de alerta previa.
- 2 El estado de Hombre caído continúa durante el periodo de tiempo definido en el campo Temporizador de alerta previa. Al finalizar este periodo, el radio envía una alerta al usuario sobre el estado Hombre caído con un tono de alerta audible y el texto **HE CAIDO** en la pantalla. En este momento, también se activa el temporizador de alerta posterior.
- 3 El estado de Hombre caído continúa durante el tiempo definido en el campo Temporizador de alerta posterior. Una vez que el temporizador termina, se transmite la alarma de emergencia. La función de cancelación de hombre caído se utiliza en esta etapa para cancelar la condición de Hombre caído.

Las siguientes situaciones modifican a los temporizadores:

- Al oprimir el botón **PTT**, se suspenden los temporizadores de Hombre caído. Si se suelta el botón **PTT**, se reinicia el temporizador de alerta previa.
- Oprimir otros botones del radio no afecta a estos temporizadores.
- Volver a posicionar el radio finaliza la función hombre caído, lo que detiene y reinicia los temporizadores.
- Al oprimir el botón preprogramado **Borrar** o al oprimir un botón de **selección de menú** preprogramado para **Borrar**, se detienen y reinician los temporizadores. Los temporizadores no se reinician hasta que se reposiciona el radio.



Nota

La emergencia debe configurarse para que esta función pueda funcionar. Para obtener más información sobre las alertas de emergencia, consulte [Funcionamiento de emergencia](#) en la página 53.

Si el radio está preprogramado en solo horizontal, debe usarse en posición vertical o de lo contrario podría activarse accidentalmente la alerta de Hombre caído.

Cuando el radio está programado con la función hombre caído, se debe tener especial cuidado al cargar el radio con un cargador de pared. Consulte [Maneras adecuadas de manipular el radio](#) en la página 100 para obtener más detalles.

Temporizador de alerta previa

El temporizador define el período de tiempo que la condición de Hombre caído debe estar presente antes de que el usuario del radio reciba la advertencia de Hombre caído.

Cuando el radio detecta que ha vuelto a estar en la posición vertical o que se detecta movimiento en el radio, el temporizador de alerta previa se detiene y se reinicia.

El temporizador de alerta previa vuelve a iniciarse cuando se detecta que el radio está en posición horizontal o cuando no se detectan movimientos.

Temporizador de alerta posterior

Este temporizador define el período de tiempo que la condición de Hombre caído debe estar presente en el radio antes de que se transmita una alarma de emergencia. Cuando se inicia el temporizador de alerta posterior, el radio envía una alerta al usuario

con un tono audible y se muestra el texto "HB CAÍDO".

Consulte [Salida de la función hombre caído](#) en la página 65 para salir de la función Hombre caído.

Alertas de radio cuando se activa la función Hombre caído

El volumen del tono de alerta de Hombre caído coincide con el volumen del radio. Asegúrese de que el volumen del radio sea lo suficientemente alto para poder oír el tono de alerta posterior.



Nota

Si el radio está programado con emergencia silenciosa, el radio inhibe el tono de alerta y la alerta visual asociada con esta función de emergencia.

Si el radio está programado en modo de vigilancia, el radio inhibe todos los tonos y luces en el radio, incluidos los tonos de Hombre caído.

Activación de emergencia

Cuando el usuario no borra la condición de Hombre caído y el temporizador de alerta posterior finaliza, se activa la llamada o la alarma de emergencia. El radio

envía mensajes de emergencia a las unidades que estén dentro del mismo grupo de conversación. El radio también envía números de ID y coordenadas de GPS en caso de que estas funciones estén habilitadas. El usuario puede salir del estado de emergencia mediante el procedimiento de emergencia. Consulte [Funcionamiento de emergencia](#) en la página 53 para obtener más detalles.



Nota

En este punto, la función de Hombre caído se ha completado. Utilice los procedimientos normales de emergencia para cancelar las transmisiones de emergencia.

Alertas de radio cuando la función Hombre caído mejorada se activa



Nota

Esta función se debe preprogramar específicamente en una zona y un canal que sean compatibles con la función de emergencia.

El volumen y la duración de la repetición del tono de alerta de Hombre caído mejorada puede personalizarse y preprogramarse para ajustarse a la situación requerida.

Consulte con su agente o técnico calificado para obtener más información.

Cuando el radio inicia Hombre caído mejorado, se escucha el tono de alerta continua de Hombre caído crítico desde el altavoz del radio. El volumen de este tono está configurado en lo más alto del nivel mínimo preprogramado o en el nivel actual del altavoz. Actúa como una baliza para encontrar el radio.



Nota

Si el radio está programado con emergencia silenciosa, el radio inhibe el tono de alerta y la alerta visual asociada con esta función de emergencia.

Si el radio está programado en modo de vigilancia, el tono de alerta se puede escuchar desde el altavoz del radio.

Una vez que el tono de alerta se activa, el cambio a otro canal con una configuración diferente activa una respuesta diferente del radio, como se describe a continuación.

- El tono de alerta se inhibe cuando se cambia a un canal sin la función de emergencia.

- El tono de alerta se inhibe cuando se cambia a un canal con función de emergencia, pero sin la función de Hombre caído.
- El tono de alerta actual se inhibe y se sustituye con un tono de alerta distinto cuando cambia a un canal con Emergencia y una configuración de Hombre caído distinta.
- El tono de alerta continúa cuando se cambia a un canal con Emergencia y una configuración de Hombre caído similar.

Salida de la función hombre caído

Si el usuario en realidad no se encuentra en una situación de hombre caído, debería salir de esta función para evitar que se active la alarma de emergencia. Para hacerlo, se deben seguir los siguientes pasos.

Realice una de las siguientes acciones:

- Reposicionar el radio o agitarlo (cuando la sensibilidad al movimiento está activada).
- Oprima el botón preprogramado **Cancel hb caído** para salir.

Reinicio de Hombre caído

Luego de salir de la operación de emergencia cuando el radio aún está en la condición de Hombre caído (por inclinación dentro del umbral de ángulo o sin moverse), el usuario debe salir de la condición de Hombre caído primero para luego volver a iniciarla.

Vuelva a colocar el radio en posición vertical o sacuda el radio (cuando está habilitada la sensibilidad de movimiento).

Prueba de la función Hombre caído

Habilite la función de emergencia con la alarma silenciosa desactivada, pero sin activar el modo de vigilancia antes de realizar la prueba en el radio.

- 1 Encienda el radio y ubíquelo en vertical durante al menos 5 segundos.
- 2 Ubique el radio en posición horizontal.
- 3 Espere el tono de alerta.

Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

- El radio emite un tono audible y muestra **HB CAÍDO**.

- Si no se oye ningún tono, asegúrese de que la función de Hombre caído esté activada en el radio. Si la función Hombre caído no está activada, actívela y vuelva a realizar los pasos del 1 al 3.
- Si la función Hombre caído está habilitada y no se escucha nada, envíe el radio a un técnico calificado.

Funcionamientos seguros

El funcionamiento seguro del radio otorga el más alto nivel de seguridad de voz de venta en el mercado tanto en canales convencionales como troncalizados.

A diferencia de otras formas de seguridad, el encryption digital de Motorola ofrece señalización que hace que sea prácticamente imposible para los demás decodificar cualquier parte de un mensaje codificado.

Selección de transmisiones seguras

Coloque el interruptor preprogramado **Segura/Clara** en la posición Segura.



Nota

Si el canal seleccionado está preprogramado solo para el funcionamiento de voz clara, al oprimir el botón **PTT** oirá un tono de modo inválido y la pantalla mostrará TX CLARA.

El radio no transmitirá hasta que ajuste el interruptor **Segura/Clara** en la posición Clara.

Selección de transmisiones claras

Coloque el interruptor preprogramado de **Segura/clara** en la posición Clara.



Nota

Si el canal seleccionado está preprogramado para funcionamiento seguro solamente, cuando oprima el botón **PTT**, se emitirá un tono de modo incorrecto y la pantalla mostrará solo TX ENCRP.

El radio no transmitirá hasta que ajuste el interruptor **Segura/Clara** en la posición Segura.

El radio puede configurarse para ignorar la transmisión de voz clara o insegura cuando se encuentra en transmisión segura. Comuníquese con su agente para obtener más información.

- Oirá un tono breve en los radios con clave única.
- Oirá un tono alterno en los radios multiclave.

Función multiclave

Esta función permite que el radio esté equipado con diferentes claves de encryption y es compatible con el algoritmo DES-OFB.

Existen dos tipos:

Multiclave convencional

Las claves de encryption pueden estar vinculadas (unidas), por canal, a través del software de programación del cliente. Además, puede contar con claves, grupos de claves y eliminación de claves que puede seleccionar el operador. Si los grupos de llamadas están activados en aplicaciones convencionales, las claves de encryption se vinculan a esos grupos de llamadas.

Multiclave troncalizada

Si utiliza el radio para aplicaciones convencionales y troncalizadas, debe unir las claves de encryption para realizar la troncalización por

Administración de encryption

Carga de una clave de encryption



Nota

Consulte el manual del cargador de variables de clave (KVL) para obtener información sobre la configuración y las conexiones del equipo.

- 1 Coloque el KVL en el radio.
La pantalla mostrará PRG LLAV y el resto de las funciones de radio, excepto apagado, luz de fondo y volumen que están bloqueadas.
- 2 Seleccione las claves que desea y oprima el botón de **selección de menú** justo debajo de LOAD (Carga) en el KVL.
Esto carga las claves de encryption en el radio.

Cuando la clave se cargue correctamente, ocurrirá una de las siguientes situaciones:

grupo de conversación o grupo de anuncio. Además, puede unir una clave diferente para otras funciones, como reagrupación dinámica, failsoft o grupo de conversación de emergencia. También puede disponer de la función de eliminación de clave que puede seleccionar el operador.

Borrar las claves de encryption seleccionadas

Esta función le permite borrar todas las claves de encryption, o bien, las claves de encryption seleccionadas.

Cómo borrar la única clave en los radios con la opción de clave única y borrar todas las claves en los radios con la opción multiclave a través del botón preprogramado **lateral superior (selección)** y el botón **superior (naranja)**:

- a) Mantenga oprimido el botón **lateral superior (selección)**.
- b) Mientras oprime el botón **lateral superior (selección)**, oprima el botón **superior (naranja)**.

La pantalla mostrará **ESPERE**. Cuando se hayan borrado todas las claves de encryption, en la pantalla aparece **TODAS BORRADAS**.



Nota

NO oprima el botón **superior (naranja)** antes de oprimir el botón **lateral superior (selección)**, a menos que esté en una situación de emergencia, dado que esto envía una alarma de emergencia.

Solicitud de regeneración de clave inalámbrica (solo ASTRO convencional)

Asegúrese de que la clave oculta única (USK) está cargada en el radio con el cargador de variables de clave (KLV) antes de que se envíe la solicitud de regeneración de clave. Consulte al supervisor de administración de claves local para obtener más información.

Esta función, también conocida como OTAR, permite que el despachador re programe las claves de encryption en el radio de manera remota. El despachador realiza la operación de regeneración de clave al recibir esa solicitud por parte del usuario.

Mantenga oprimido el botón preprogramado de **solicitud de nueva clave** para enviar la solicitud de regeneración de clave.

Si se produce un error en la regeneración de clave, se emite un tono de clave incorrecta y la pantalla muestra ERR ACC.



Nota

El error en la regeneración de clave indica que el radio no posee la clave oculta única (USK).

Página de regeneración de clave inalámbrica (OTAR) de MDC

Esta página permite ver o definir funciones de regeneración de clave inalámbrica (OTAR) de MDC. Se aplica solo al operar en modo de encryption seguro y solo para comunicaciones convencionales. Además de las Solicitudes de regeneración de clave, las transmisiones OTAR incluyen el Reconocimiento demorado y los Reconocimientos del encendido.

Algunas de las opciones seleccionadas también se pueden configurar en el controlador de administración de claves (KMC) para funcionar de modo adecuado.



Nota

Esta función debe ser preprogramada por un técnico de radio calificado. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o administrador del sistema.

Retención UKEK infinita

Esta función habilita la clave de encryption única (UKEK) que se almacena de forma permanente en el radio, incluso cuando todas las claves de encryption se han borrado. Sin esta clave UKEK, no se podría regenerar la clave del radio de forma inalámbrica.



Nota

Esta función debe ser preprogramada por un técnico de radio calificado. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o administrador del sistema.

Hear Clear (escuchar claramente)



Nota

Esta función debe ser preprogramada por un técnico de radio calificado. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o administrador del sistema.

Hear Clear cuenta con dos componentes.

Compresión Reduce el ruido en el canal, por ejemplo, transmisión OTA que suele estar presente en UHF2 y canal de 900 MHz con las siguientes características.

Compresor Reduce el flujo de ruido de fondo y la señal de voz en el radio transmisor.

Expansor Expande la voz mientras el flujo de ruido permanece igual en el radio receptor.

Eliminador de ruido de FM aleatorio (reductor de distorsión de sonido) Reduce los efectos no deseados de los impulsos de ruido de FM aleatorios causados por la pérdida de intensidad del canal bajo altas condiciones de Señal-a-ruido (S/N), como podría suceder al encontrarse dentro de un vehículo en movimiento. Los efectos de la pérdida de intensidad, que se

perciben como chasquidos y clics de audio, se eliminan sin afectar la señal de audio deseada.

El Eliminador de ruido de FM aleatorio funciona solo en el modo de recepción.

Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

Esta función utiliza la información de los satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que orbitan la Tierra para determinar la ubicación geográfica aproximada del radio, expresada en coordenadas de latitud y longitud o en formato MGRS a solicitud del cliente. La disponibilidad y la precisión de esta información de ubicación (y la cantidad de tiempo que se tarda en calcularla) varían en función del entorno en que esté utilizando la función GPS.

Por ejemplo, los puntos de ubicación del GPS son muy difíciles de obtener en interiores, en lugares cubiertos, entre edificios altos o en otras situaciones en las que no se tenga una visión amplia y clara del cielo.

Cuando el GPS está activado, el radio muestra el ícono de GPS en la pantalla. El despachador siempre puede consultar el sistema para determinar las coordenadas de ubicación en tiempo real del radio.

Funcionamiento GPS

La tecnología GPS utiliza señales de radio desde satélites que orbitan la Tierra a fin de establecer coordenadas de ubicación. Para un rendimiento óptimo, es importante tener una visión tan clara como sea posible del cielo, sin obstrucciones de por medio.

En las zonas en las que no se disponga de señales adecuadas de varios satélites (normalmente debido a que no se puede establecer una línea de visión de una zona amplia del cielo), la función GPS del radio no funcionará. Tales situaciones incluyen, entre otras, las siguientes:

- Ubicaciones subterráneas
- El interior de edificios, trenes u otros vehículos cubiertos
- Bajo otros techos o estructuras de metal u hormigón
- Entre edificios altos o bajo una cubierta de árboles densa

- En temperaturas extremas, fuera de los límites de funcionamiento del radio

Aun cuando se pueda calcular en tales situaciones la información de ubicación, el sistema puede tardar más tiempo y la estimación de su ubicación puede no ser precisa. Por lo tanto, en una situación de emergencia, siempre informe su ubicación al despachador.

Recuerde que la precisión de la información de ubicación y el tiempo necesario para obtenerla variarán según las circunstancias, y especialmente de la capacidad para recibir señales adecuadas de varios satélites.



Nota

Aun cuando estén disponibles las señales adecuadas de varios satélites, la función GPS solo proporcionará la ubicación aproximada, normalmente, con un margen de error de 20 metros de su actual ubicación, aunque algunas veces el margen puede ser mayor.

Los satélites que utilizan la función GPS son controlados por el Gobierno de los EE. UU. y están sujetos a cambios efectuados de acuerdo con la política de usuario del GPS del Departamento de Defensa y el Plan de navegación de radio federal.

Estos cambios pueden afectar el rendimiento de la función GPS.

Mejora del rendimiento GPS

A veces, es posible la función GPS no pueda completar correctamente el cálculo de una ubicación. Puede ver un mensaje que indica que el radio no puede conectarse a una cantidad suficiente de satélites visibles.

Para ampliar la capacidad del radio para determinar una posición fija, tenga en cuenta las siguientes pautas:

- Para la posición fija inicial, sostenga el radio a la altura del rostro.
- Permanezca en un espacio abierto. La función GPS es más eficaz cuando no hay ningún obstáculo entre el radio y un espacio amplio a cielo abierto.

Ubicación de pares en la pantalla (solo en ASTRO convencional)

Esta función solo está disponible para las transmisiones de voz de radio a radio, llamadas de despacho y llamadas selectivas en el sistema ASTRO convencional. Para permitir que el radio

muestre la ubicación de pares en la transmisión de radio a radio, la voz debe enviarse directamente desde un radio a otro sin traspasar aparatos de infraestructura como repetidores, teléfonos o sistemas DVRS. Tanto el radio que trasmite como el que recibe debe estar configurado para que puedan enviar y/o recibir las coordenadas del GPS. Puede ponerse en contacto con el técnico calificado más cercano para obtener más detalles.



Nota

Si el radio que recibe está funcionando en un canal de modo mixto, puede recibir las coordenadas de ubicación de sus competidores solo si la transmisión de voz se realiza a través del sistema ASTRO convencional.

Esta función también está disponible en un canal activo de rastreo o un canal de respuesta de rastreo.

Al recibir una transmisión de voz con coordenadas GPS habilitadas en el radio que recibe, la pantalla muestra las coordenadas disponibles en coordenadas completas o cortas. Hay dos formatos diferentes disponibles. Consulte la siguiente lista para conocer los detalles que se muestran en el texto rápido de ubicación de pares. Consulte con su

agente para elegir el mejor formato para configurar el radio.

Coordenadas de ubicación completas

- ID de PTT (es opcional).
- Longitud y latitud
- Distancia relativa o dirección.

Coordenadas de ubicación cortas

- ID de PTT (es opcional).
- Longitud y latitud



Nota

Si el radio que transmite está demasiado tiempo en su ubicación después de un período de tiempo, el radio que recibe mostrará ID:<PTT ID> LKL:
<Coordinates> <distance> (ID: <ID de PTT> UUC: <coordenadas> <distancia>). Si el radio no está configurado para mostrar PTT ID (ID de PTT), verá LAST KNWN LOC:
<Coordinates> <distance>. (ÚLT UBIC CON: <coordenadas> <distancia>).

Si el radio que transmite no tiene GPS o el radio que recibe no pudo decodificar la señal GPS de la señal recibida, la pantalla del radio

mostrará ID:<PTT ID> UNK LOC (ID:<ID de PTT> UBIC DESC). El PTT ID (ID de PTT) que se muestra aquí es opcional y se mostrará en la pantalla según el requisito de uso.

Controles del sistema troncalizado

Uso del sistema de failsoft

El sistema de failsoft asegura comunicaciones de radio continuas durante una falla del sistema troncalizado. Si el sistema troncalizado falla totalmente, el radio pasa al modo de failsoft y automáticamente cambia a un canal de failsoft.

Durante el modo de failsoft, el radio transmite y recibe en funcionamiento convencional en una frecuencia predeterminada. Oír un tono medio y la pantalla mostrará FAILSOFT.

Cuando el sistema troncalizado vuelve al funcionamiento normal, el radio automáticamente deja el modo de failsoft y vuelve al funcionamiento troncalizado.

Para continuar comunicándose con otros grupos de conversación en failsoft, consulte el siguiente procedimiento.

1 Gire la **perilla de modo** para cambiar a una frecuencia de repetidor diferente.

2 Oprima el botón **PTT** para hablar y suéltelo para escuchar.

Radio fuera de alcance

Cuando el radio queda fuera del alcance del sistema, ya no se une a un canal de control.

Se oye un tono bajo y/o la pantalla muestra la combinación zona/canal actualmente seleccionada y el mensaje **NO SIST.** El radio permanece en esta condición fuera de alcance hasta que se bloquea en un canal de control, se bloquea en un canal failsoft o se apaga.

Función de troncalización de sitio

Si el controlador de la zona pierde la comunicación con cualquier sitio, el sitio vuelve a la troncalización del sitio.

La pantalla mostrará la combinación de zona/canal actualmente seleccionados y **TRNC/SIT.**



Nota

Cuando esto sucede, puede comunicarse con otros radios dentro del sitio de troncalización.

Bloqueo y desbloqueo de un sitio

Esta función permite que el radio se fije en un sitio específico y que no haya itinerancia sitios de grupos de conversación de amplia cobertura. Esta función debe utilizarse con cuidado, dado que inhibe la itinerancia a otro sitio en un sistema de amplia cobertura.

Utilice el botón preprogramado para **bloquear/desbloquear sitio** para alternar el estado de bloqueo entre bloqueado y desbloqueado.

El radio guarda el nuevo estado de bloqueo de sitio y vuelve a la pantalla de inicio.

Botón de búsqueda y visualización de sitios

El botón de **Site Display** (Visualización de sitios) y de **Site Search** (Búsqueda de sitios) permite ver el nombre del sitio actual o forzar el radio que cambie a uno nuevo.

Visualización del sitio actual

Oprima el botón preprogramado para **mostrar/buscar sitio.**

La pantalla muestra momentáneamente el nombre del sitio actual y el indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) correspondiente.

Cambio del sitio actual

Mantenga oprimido el botón preprogramado para **mostrar/buscar sitio**.

Oirá un tono y la pantalla mostrará RSTR SIT por un momento.

Cuando el radio encuentra un sitio nuevo, vuelve a la pantalla de inicio.

Conexión inalámbrica para misión crítica: Bluetooth®

Esta función permite que el radio extienda sus funciones al conectarse con accesorios externos propiedad de Motorola.



Nota

Se recomienda utilizar dispositivos de conexión inalámbrica para misión crítica (MCW) propiedad de Motorola con los radios APX durante operaciones de misión crítica, dado que es posible que otros dispositivos

Bluetooth® no cumplan con las normas de misión crítica.

El radio debe estar preprogramado para poder utilizar esta función.

La configuración predeterminada para el radio con capacidad Bluetooth es Bluetooth ACTIVADO. Consulte [Desactivación del Bluetooth](#) en la página 76 para DESACTIVAR el Bluetooth.

Actualmente, el radio admite los siguientes dispositivos o perfiles Bluetooth.

- Auriculares (HSP)
- Red telefónica a redes (DUN)
- Red de área personal (PAN)
- Puerto en serie (SPP)



Nota


El radio APX 7000L no es compatible con dispositivos comerciales listos para usarse (COTS) Bluetooth o el perfil de datos de red de área personal (PAN).

APX 7000L solo funciona con dispositivos Motorola MCW.

Encendido del Bluetooth

Activación del Bluetooth mediante el botón preprogramado:

- a) Oprima el botón preprogramado para encender el Bluetooth.


Oirá un tono medio y corto. La pantalla mostrará BT ACT. y aparecerá .

Si la conexión Bluetooth no se inicia, en la pantalla aparecerá BT FALLA.

Desactivación del Bluetooth

Desactivación del Bluetooth mediante el botón preprogramado:

- a) Oprima el botón preprogramado para apagar el Bluetooth.

Oirá un tono medio y corto. La pantalla muestra momentáneamente BT DES. y  desaparece.

Temporizador de nuevo emparejamiento

Existen dos opciones para configurar el tipo de emparejamiento de Bluetooth del radio. El tipo define

el tiempo durante el cual el radio y el accesorio retienen la información de emparejamiento.

Inmediato (Solo para accesorios MCW). Cuando el radio o dispositivo se apaga tras el emparejamiento, las claves se pierden. Debido a esto, cuando el radio y el dispositivo se vuelven a encender, no pueden conectarse nuevamente. El usuario debe volver a emparejar los dispositivos para restablecer un nuevo conjunto de claves de emparejamiento. Consulte [Emparejar con el emparejamiento de proximidad de baja frecuencia de Motorola \(LF-MPP\)](#) en la página 79 y [Función de emparejamiento estándar](#) en la página 81.

Infinito (Para todos los dispositivos Bluetooth). Cuando el radio o el dispositivo se apagan después del emparejamiento, las claves se **no** se pierden. Cuando el radio y el dispositivo se vuelven a encender, pueden reanudar la conexión Bluetooth sin la intervención del usuario.

Opciones del temporizador del nuevo emparejamiento	Escenarios del temporizador del nuevo emparejamiento
Inmediato (solo para los accesorios MCW)	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando el radio se apaga, la clave de emparejamiento se pierde inmediatamente y el accesorio intentará emparejarse de nuevo. Si el emparejamiento no se hace correctamente dentro del valor del Temporizador de caída, el accesorio se apaga automáticamente. • Cuando el accesorio se apaga, todas las claves se pierden inmediatamente y el usuario debe volver a emparejar los dispositivos. • Cuando los dispositivos pierden la conexión de Bluetooth, estos intentarán volver a establecerla dentro del valor del Temporizador de caída.

Opciones del temporizador del nuevo emparejamiento	Escenarios del temporizador del nuevo emparejamiento
Infinito (para todos los dispositivos Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando el radio se apaga, el accesorio intenta volver a establecer la conexión de Bluetooth por un período de tiempo según el valor del Temporizador de caída. Si el dispositivo no se puede volver a conectar dentro de ese período, el accesorio se apaga.

Temporizador de desconexión de Bluetooth

El temporizador de desconexión de Bluetooth tiene dos configuraciones y funciones diferentes, según la selección del temporizador para nuevo emparejamiento.

Opciones del temporizador del nuevo emparejamiento	Descripción
Inmediato (solo para los accesorios MCW)	<p>Tiempo de búfer programable de 0 a 15 minutos para restablecer la conexión Bluetooth cuando la señal Bluetooth esté fuera del alcance.</p> <p>Si cualquiera de los dispositivos se apaga, las claves de emparejamiento se borran inmediatamente en ambos dispositivos y se deben volver a emparejar.</p>
Infinito (para todos los dispositivos Bluetooth)	<p>Este temporizador solo se aplica al accesorio. Las opciones del temporizador programable son: 0 a 15 minutos, 2 horas, 4 horas u 8 horas.</p> <p>Tenga en cuenta que hay excepciones para los auriculares y PTT de funcionamiento crítico</p>

Opciones del temporizador del nuevo emparejamiento	Descripción
	<p>inalámbrico (OCW) que están preprogramados para 8 horas.</p> <p>Este es un período de tiempo de "supervivencia" en que el accesorio permanecerá encendido sin que los dispositivos se vuelvan a conectar antes de apagarse. El radio permanecerá encendido hasta que el usuario lo apague. El radio y el accesorio permanecerán emparejados de manera indefinida. Una vez que los dispositivos se vuelven a conectar, el temporizador se reinicia.</p>


El radio no puede controlar el temporizador de desconexión de una red de área personal (PAN), red de acceso telefónico (DUN), equipos comerciales listos para usarse (COTS) y servicios de datos.

Depende de las especificaciones de estos dispositivos externos.

Para obtener más información acerca de estos temporizadores, consulte al distribuidor o administrador del sistema.

Para establecer la conexión de Bluetooth, consulte [Emparejar con el emparejamiento de proximidad de baja frecuencia de Motorola \(LF-MPP\)](#) en la página 79 o [Función de emparejamiento estándar](#) en la página 81.

Emparejar con el emparejamiento de proximidad de baja frecuencia de Motorola (LF-MPP)



Asegúrese de que la función de Bluetooth en el radio esté encendida y que los tonos Bluetooth estén habilitados.

Los tonos de Bluetooth, el menú de Bluetooth y los botones preprogramados deben ser programados por un técnico especializado. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o administrador del sistema.

El alcance de funcionamiento de Bluetooth es 10 metros de línea de visión. Este es un camino sin obstrucciones entre la ubicación del transmisor de señal (el radio) y la ubicación del receptor (el dispositivo o el accesorio).

Los obstáculos que pueden causar una obstrucción en la línea de visión incluyen, entre otros, árboles, edificios, montañas, vehículos, etc.

No se recomienda que el usuario deje el radio en otro lugar y espere que el accesorio funcione con un alto grado de confiabilidad cuando están separados.

En las áreas con señal débil de recepción, tanto la calidad de la voz como la del tono comenzarán a sonar “distorsionadas” o “interrumpidas”. Para solucionar este problema, simplemente ubique el accesorio y el radio en un lugar cercano entre sí (dentro de un alcance definido de 10 metros) para restablecer la recepción clara del audio.

**Nota**

Una vez que el auricular COTS esté emparejado con el radio, siempre permanece conectado. Por lo tanto, la duración de la batería del accesorio está alineada con el consumo de energía del tiempo de

conversación, no con el consumo de tiempo en espera.

Encienda el accesorio. Luego, ubíquelo cerca del radio alineando la ubicación de emparejamiento a través de Bluetooth (A) del radio con la ubicación de emparejamiento a través de Bluetooth (un punto azul) del accesorio.

Si el proceso de emparejamiento funciona correctamente, oirá un tono en aumento. El radio comienza a conectarse con el dispositivo.



Si el proceso de emparejamiento no funciona, oirá un tono corto y grave. La pantalla mostrará **PAIRING (EMPAREJAMIENTO)** alternado con **FAILED (ERROR)**. Repita el paso.

El radio intentará establecer una conexión con el dispositivo una vez que esté emparejados.

**Nota**


Si la conexión falla en un plazo de 6 segundos, oirá un tono en descenso que indica que el dispositivo se ha desconectado. La pantalla mostrará <Device Type> **UNPAIRED (<Tipo de dispositivo>**


DESAPAREADO). Repita este paso para reiniciar el proceso de emparejamiento.

Si la conexión funciona correctamente, oírás un tono en aumento. La pantalla mostrará <Device Type> CONNECTED (<Tipo de dispositivo> CONECTADO) y el ícono de Bluetooth pasa de  a .




Si el radio tiene el registro de emparejamiento del dispositivo y la conexión falla, oírás un tono grave y corto. La pantalla mostrará <Device Type> CON FAIL (ER. CON. <tipo de dispositivo>).

Indicaciones del radio para una conexión Bluetooth perdida

El radio muestra  cuando el dispositivo establece una conexión Bluetooth. A continuación, se encuentran las indicaciones de situación y el radio cuando se interrumpe la conexión.

 a comienza a parpadear por hasta 10 segundos. Oírás un tono en descenso. La pantalla mostrará <Device Type> (<Tipo de Dispositivo>) alternándose con CO. PER.

Si el dispositivo Bluetooth vuelve a conectarse correctamente antes de que el temporizador de desconexión de Bluetooth se agote, la pantalla mostrará momentáneamente <Device Type>

CONNECTED (<Tipo de dispositivo> CONECTADO) y  se mostrará constante, o si el dispositivo Bluetooth no se vuelve a conectar en un período de 10 segundos, el parpadeo de  se reemplazará por un  constante.

Función de emparejamiento estándar



Nota

Los tonos de Bluetooth, el menú de Bluetooth y los botones preprogramados deben ser programados por un técnico especializado. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o administrador del sistema.

Una vez que el auricular COTS esté emparejado con el radio, siempre permanece conectado. Por lo tanto, la duración de la batería del accesorio está alineada con el consumo de energía del tiempo de conversación, no con el consumo de tiempo en espera.

La función de emparejamiento de Bluetooth estándar permite que el radio busque otros dispositivos habilitados con Bluetooth y que se encuentra en modo visible. Una vez que el dispositivo se descubre, el radio se empareja automáticamente con el dispositivo.

Esta función también permite que el radio habilitado con Bluetooth sea visible para otro dispositivo habilitado con Bluetooth y reciba la solicitud de emparejamiento desde otro dispositivo.

Búsqueda y emparejamiento con dispositivos Bluetooth

Asegúrese de que el Bluetooth del dispositivo esté encendido y configurado en **visible** para que el radio pueda detectarlo.

La búsqueda de Bluetooth en el método de emparejamiento a través de Bluetooth estándar se utiliza para buscar otros dispositivos Bluetooth cercanos. Está desactivada de forma predeterminada.

El radio solo busca dispositivos HSP y accesorios Motorola MCW y OCW. El radio ignorará otros perfiles.

Oprima el botón preprogramado para **encender/apagar consulta Bluetooth** con el fin de activar la función de **búsqueda Bluetooth**.

Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

- Si se realiza correctamente, la pantalla mostrará **BUSQ ACT** seguido de **FIN BUSQ** cuando el radio se esté emparejando con un dispositivo encontrado. La pantalla mostrará **<Device Name> PAIRED (<Nombre de dispositivo> ASOCIADO)** para indicar el emparejamiento se ha completado.
- La pantalla mostrará **FIN BUSQ** cuando temporizador de búsqueda se agota sin emparejar ningún dispositivo. Repita el paso.

Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

- El radio sigue conectándose con el dispositivo. Si el proceso de conexión se realiza correctamente, el radio emite un tono en aumento. La pantalla mostrará **<Device Type>CONNECTED (<Tipo de dispositivo> CONECTADO)** y el ícono de Bluetooth cambia de **b** a **a**.
- Si el dispositivo tiene registros de emparejamiento y falla el proceso de conexión, el radio emite un tono grave y corto. La pantalla mostrará **<Device**

Type> CON FAIL (<Tipo de dispositivo> FALLA EN LA CONEXIÓN).

- Si la conexión falla en un plazo de 6 segundos, oír un tono en descenso que indica que el dispositivo se ha desconectado. La pantalla mostrará <Device Type> UNPAIRED (<Tipo de dispositivo> NO EMPAREJADO).

Activación de la visibilidad Bluetooth

La activación de la visibilidad Bluetooth permite que otros dispositivos Bluetooth puedan encontrar el radio. La visibilidad de Bluetooth está desactivada de forma predeterminada.

Active la visibilidad Bluetooth mediante el botón preprogramado.

- Mantenga oprimido el botón preprogramado **Bluetooth Inquiry On/ Off** (Activar/desactivar solicitud de Bluetooth) durante tres segundos para activar la función de visibilidad de Bluetooth. Ocurrirá una de las siguientes situaciones:
 - Mantenga oprimido el botón a pesar de oír un breve tono medio y ver `VISIBLE` en la

pantalla por un momento.^[2] Esto indica que la visibilidad se ha activado correctamente.

- Si la visibilidad no se activa, la pantalla mostrará `VISIBIL ERROR`.
- Cuando el temporizador se agota, la pantalla muestra `VISB DES`.

Recepción de una solicitud de emparejamiento de otros dispositivos

Active el modo de Bluetooth visible del radio. El radio acepta automáticamente la solicitud y se empareja con cualquier solicitud recibida de otro dispositivo.

Activación del audio Bluetooth (enrutamiento del audio desde el radio hasta el auricular)

Activación del audio Bluetooth mediante el botón preprogramado:

- Oprima el botón preprogramado para **Bluetooth Audio Reroute** (Volver a enrutar el

² Al soltar el botón preprogramado se desactiva el modo de visibilidad.

audio Bluetooth) para enrutar el audio desde el radio al auricular.

Se emitirá un tono medio y corto. La pantalla mostrará **HDSET ON** (Aurífono prendido).

Desactivación del audio Bluetooth (enrutamiento del audio desde el auricular hasta el radio)

Desactivación del audio Bluetooth mediante el botón preprogramado:

- a) Oprima el botón preprogramado para **Bluetooth Audio Reroute** (Volver a enrutar el audio Bluetooth) para enrutar el audio desde el auricular al radio.
Se emitirá un tono medio y corto. La pantalla muestra **SPKR ON** (Altavoz prendido).
-

Ajuste del volumen del radio desde un dispositivo de audio Bluetooth

Asegúrese de que el dispositivo de audio Bluetooth esté conectado al radio.

El radio solo puede controlar el volumen de dispositivo de audio Bluetooth MCW y OCW. Si el radio está emparejado con otro dispositivo de audio Bluetooth, su volumen es independiente del radio

APX. En este caso, el volumen solo se puede ajustar desde el dispositivo.

Aumente o disminuya el volumen en el dispositivo de audio Bluetooth.

La pantalla del radio mostrará **VOL XX** y emitirá un breve tono medio.

Borrado de toda la información de los dispositivos Bluetooth

Borra toda la información de los dispositivos Bluetooth mediante el botón preprogramado para **activar/desactivar el Bluetooth**:

- a) Oprima de manera prolongada el botón preprogramado para **activar/desactivar el Bluetooth**.

Oír un tono medio y corto. La pantalla mostrará **ESPERE** para indicar que el borrado está en curso.

Si se realiza correctamente, la pantalla mostrará **ALL CLR**.

Si se realiza correctamente, el radio emitirá un tono corto y grave. La pantalla mostrará **ER BOR**.

**Nota**

Si el temporizador de nuevo emparejamiento se configura en infinito y borra las claves del radio, también debe borrar las claves en todos los dispositivos emparejados anteriormente. (Consulte el manual de accesorios para obtener más detalles).

Programación por Project 25 (POP 25) (ASTRO 25 y ASTRO convencional)

Esta función permite que los datos de configuración se actualicen en el radio de forma inalámbrica. Esta función mantiene el uso completo del radio durante la transferencia de datos de configuración sin interrumpir la comunicación. La actualización queda en pausa para dar prioridad a las llamadas de voz y continúa después de que finaliza la llamada de voz.

Una vez que se descarga una actualización de configuración al radio, puede instalar nuevos cambios inmediatamente o demorar los cambios que se van a instalar en el radio cuando se encienda.

**Nota**

Esta función debe ser preprogramada por un técnico de radio calificado. Para obtener más

información, comuníquese con el distribuidor o administrador del sistema.

Anuncio de voz

Esta función permite que el radio indique de manera audible el modo de función actual, zona o canal que asignó el usuario. Este indicador de audio puede personalizarse según las necesidades del cliente. Esto resulta muy útil cuando el usuario no puede leer claramente el contenido que se muestra en la pantalla.

Cada anuncio de voz está dentro de un límite de tres segundos como máximo. El total de la duración de diversos anuncios de voz en un radio no debe superar los 1000 segundos.

**Nota**

Esta función debe ser preprogramada por un técnico de radio calificado.

Compruebe con su agente si el anuncio de voz está disponible para la función que necesita.

Las dos opciones de prioridad para el anuncio de voz disponible son:

Alta Activa la función de voz para anunciar incluso cuando el radio recibe llamadas.

Baja Desactiva la función de voz para anunciar cuando el radio recibe llamadas.

Escuchará un anuncio de voz cuando las siguientes funciones estén preprogramadas en el radio.

- Se enciende el radio. El radio anuncia la zona actual y el canal que está transmitiendo.
- Oprima el botón preprogramado de anuncio de voz (que se programó específicamente para reproducir la zona y el canal actual). El radio anuncia la zona actual y el canal que está transmitiendo.



Nota

Si oprime el botón preprogramado de reproducción siempre se activará la función de anuncio de voz en prioridad alta.

Los tres botones programables en el lateral del radio son compatibles con esta función.

- Cambie a una zona nueva. El radio anuncia la zona actual y el canal que está transmitiendo.

- Cambie a un nuevo canal restante dentro de la zona actual. El radio anuncia el canal actual.
- Presione el botón o el interruptor preprogramado del radio para iniciar o finalizar las funciones de rastreo, la comunicación directa/transmisión directa o la inhibición de transmisión. El radio anuncia la activación de la función correspondiente.

Alertas de sitio seleccionables (ASTRO 25)

Una alerta seleccionable de sitio (SSA) es un indicador de barra de luz inteligente acompañado de una alerta de audio que se envía a los radios de un sitio, o unos pocos sitios, para notificar a los usuarios cuando haya una situación especial que deben tener en cuenta. Solo los radios autorizados están habilitados para enviar SSA.

Tras la activación de una SSA, los radios que la reciban mostrarán el alias de la alerta y generarán el tono de alerta periódico.



Nota

El alias de alerta, el tono de alerta y el período de alerta se pueden preprogramar. El período de alerta es el tiempo durante el cual el radio repite el tono de alerta. Un intervalo de 5

segundos puede afectar a la duración de la batería del radio. Para conocer más detalles, comuníquese con el distribuidor o administrador del sistema.

Cuando se mezcla una SSA con un audio de voz recibido, se disminuye el volumen de la alerta de SSA para garantizar que el mensaje de voz se pueda escuchar con claridad. Por lo tanto, es importante que los archivos de audio de SSA se creen con un audio fuerte y claro, a fin de garantizar que se puedan escuchar claramente cuando se reproducen en niveles bajos.

que el radio esté físicamente presente en un lugar de servicio, cuando se necesita una reconfiguración.

Entre las redes admitidas se incluye la red de banda ancha de seguridad pública (banda 14) y la red comercial de Verizon (banda 13).

Este módulo permite la comunicación de voz se realice a través de P25 y la comunicación de datos a través de LTE para que ocurran de manera simultánea.

Precaución

Si las personalidades de transmisión del radio contienen un canal de 700 MHz, el total de la personalidad no podrá utilizar LTE.

La parte exterior del radio APX 7000L cuenta con un micrófono principal [Ⓐ] y una rejilla de altavoz [Ⓑ] montados. Además, el resto de la parte exterior es idéntico al APX 7000.


Evolución a largo plazo (LTE)



Nota

Solamente en APX7000L.

El APX7000L mejora el funcionamiento del radio actual, al proporcionar al radio una entrega de información a mayor velocidad mediante una red de banda ancha LTE. El uso de redes LTE también permite que el radio realice simultáneamente una operación de voz LMR mientras envía y recibe datos a través de la red LTE. LTE elimina la necesidad de



La siguiente tabla describe la condición cuando el radio funciona en diferentes sistemas operativos con LTE.

Sistema	Situaciones hipotéticas de funcionamiento
IV&D	LTE y IV&D se excluyen entre sí. Ambos sistemas no pueden funcionar al mismo tiempo.
LMR	El radio está preprogramado para detener el funcionamiento de LTE cuando el radio se cambia a una frecuencia de 700 MHz LMR.

Sistema	Situaciones hipotéticas de funcionamiento
	<p>Cuando el radio está configurado para funcionar en 700 MHz LMR, el funcionamiento de LTE se desactiva. El radio aún puede funcionar en 700 MHz LMR donde la comunicación por voz y la transmisión de datos por LMR están disponibles para el usuario.</p> <p>LTE vuelve a estar en funcionamiento cuando las frecuencias vuelven a los 800 MHz LMR o a VHF.</p>

La función LTE se puede preprogramar a un botón programable para acceder rápidamente a la pantalla LTE o para activar la función LTE. El botón LTE debe preprogramarlo un técnico calificado antes de que el usuario pueda utilizarlo.

Per files de datos disponibles para LTE

Hay tres perfiles diferentes disponibles para el funcionamiento de datos en LTE.

Solo con banda ancha Utilice únicamente la red de transmisión de datos LTE. En

Troncalización y banda ancha

ausencia de cobertura LTE, el radio no tiene funcionalidad de datos.

Utilice la red de transmisión de datos LTE cuando esté disponible. Cuando LTE no está disponible o está desactivada, el radio vuelve a utilizar datos LMR IV&D, si están disponible. Una vez que la cobertura LTE está disponible de nuevo, el radio vuelve a utilizar la red de transmisión de datos LTE.

Convencional y banda ancha

Utilice la red de transmisión de datos LTE cuando esté disponible. Cuando LTE no está disponible o está desactivada, el radio vuelve a utilizar datos LMR convencionales, si están disponible. Una vez que la cobertura LTE está disponible de nuevo, el radio vuelve a utilizar la red de transmisión de datos LTE.

Encendido de LTE con el botón LTE

Mantenga oprimido el botón preprogramado de **LTE**.

La pantalla mostrará **LTE ENCENDIDO** para indicar que el radio está iniciando la conexión LTE.

La pantalla mostrará **LTE CNTD** una vez que el radio se conecta.

Si hay un error de encryption, la pantalla muestra **LTE service** alternando con **ERROR**.

Si no hay redes LTE disponibles, la pantalla mostrará **No LTE** alternado con **SERVICE**.

**Nota**

Se recomienda desactivar la LTE si el radio muestra **LTE service error** o **No LTE service**. Cuando se muestre el error de que no hay servicio LTE disponible, encienda la LTE después de que se haya desplazado a otro sitio para verificar la disponibilidad.

Desactivación de la conexión LTE

Para prolongar la duración de la batería del radio, desactive la conexión LTE cuando el radio esté sin cobertura LTE.

Mantenga oprimido el botón preprogramado de **LTE**.

La pantalla mostrará **LTE APAGADO** para indicar que la conexión LTE está desactivada.

Visualización del estado de LTE

A continuación se muestran las definiciones de los estados temporales de LTE que se muestran en la pantalla superior del radio.

Estado que se muestra	Definición y derivación	
LTE NOT (LTE) alternándose con READY (NO LISTO).	La conexión LTE no está lista	La conexión LTE está ocupada.
LTE CNTG	LTE conectando	El radio intenta conectarse a un módem LTE.
LTE CNTD	LTE conectado	La comunicación LTE está

Estado que se muestra	Definición y derivación	
		actualmente conectada.
LTE alternándose con DISCNCTD (DESCON.)	LTE desconectado	La comunicación LTE está actualmente desconectada.
LTE alternándose con DISABLED (DESACT.)	LTE desactivado	La comunicación LTE está actualmente desactivada en el canal seleccionado.
LTE APAGADO	LTE apagado	La comunicación LTE del radio está actualmente apagada.
NO LTE alternándose con SERVICE	No hay servicio LTE	No se han detectado servicios LTE en el sitio actual.

Estado que se muestra	Definición y derivación	
LTE SVC alternándose con ERROR	Error de servicio LTE^[3]	Hay un error en el servicio LTE.
LTE HW (ERR) alternándose con ERROR (HW LTE)	Error en el hardware de LTE^[3]	Se ha producido un error en el hardware de LTE.
VPN AUTH (VPN AUT) alternándose con ERROR (ERR)	Error en la autenticación VPN^[3]	La clave instalada para VPN es incorrecta.
LTE SVC (LTE) alternándose con FATAL	Error grave en el servicio LTE^[4]	La función LTE ha fallado.

Estado que se muestra	Definición y derivación
ER (ERR FATL)	

**Nota**

Cuando el radio se encuentra en un canal no habilitado para LTE o un canal no programado, al oprimir el botón LTE el radio emitirá un breve tono grave.

Realice la siguiente acción para ver el estado temporal de la característica LTE.

Oprima brevemente el botón preprogramado.

³ Lleve el radio a un técnico calificado para revisar el problema, en caso de que el error persista.

⁴ Puede intentar encender el radio nuevamente para reiniciar la función LTE. Si el error persiste, lleve el radio a un técnico calificado para revisar el problema.

Utilidades

Uso de pantalla invertida

Esta función le permite invertir el contenido de la pantalla superior. Resulta de gran ayuda si desea leer la pantalla superior mientras el radio está en el estuche conectado a su cinturón.

Para invertir la pantalla, mantenga oprimido el botón preprogramado **luz/girar**

Selección de un banco básico de zonas

La función de selección básica de zonas debe preprogramarse en el interruptor **A-B-C de tres posiciones** mientras que la función de banco básico de zonas debe preprogramarse en cualquier botón **lateral** o botón **superior (naranja)** para poder utilizarla.

Esta función permite acceder al doble de zonas desde un interruptor, lo que duplica la cantidad de posiciones del interruptor.

Utilice el botón preprogramado de **banco básico de zonas** para alternar la posición entre Banco 1 y Banco 2.

La pantalla superior muestra los íconos de estado (A, B, C, D, E o F) o el nombre de zona en función de la posición del interruptor y el banco seleccionado.



Nota

Consulte los íconos del *banco básico de zonas 1* y del *banco básico de zonas 2* para obtener más información sobre los íconos de estado.

Selección de un banco mejorado de zonas

Esta función se crea para permitir a los usuarios comunicarse en más zonas. Un **banco mejorado de zonas (EZB)** se compone de tres zonas. Esto también significa que cada ícono A, B, C, ... o Y se compone de tres zonas. Puede utilizar el interruptor **A-B-C de tres posiciones** preprogramado para seleccionar la primera, segunda o tercera zona en un EZB.

Esta función permite al usuario navegar hasta en 75 zonas en 25 EZB.



Nota

La función de selección mejorada de zonas debe preprogramarse en el interruptor **A-B-C de tres posiciones** mientras que la función

de banco mejorado de zonas debe preprogramarse en cualquier botón **lateral** o botón **superior (naranja)** para poder utilizar esta función.

- 1 Oprima el botón preprogramado **EZB arriba** o **EZB abajo** para desplazarse por el EZB hacia arriba o abajo, o mantenga oprimido el botón preprogramado de **EZB arriba** o **EZB abajo** para desplazarse rápidamente hacia arriba o abajo por el EZB.
- 2 Gire el interruptor **A/B/C de 3 posiciones** para seleccionar la primera, la segunda o la tercera zona en el EZB seleccionado.

afectan el rendimiento de recepción ni disminuyen la calidad general de la funcionalidad de audio y datos del radio, siempre que se cumplan las siguientes condiciones.

Nivel de potencia **Baja** permite una menor distancia de transmisión y ahorrar energía. Nivel de potencia **Alta** permite una distancia de transmisión mayor.

Utilice el interruptor de **nivel de potencia de transmisión** para cambiar el nivel de potencia entre bajo y alto.

La pantalla mostrará **BAJA POT** y el icono de potencia baja, o bien, mostrará **ALTA POT** y el ícono de potencia alta.

Selección del nivel de potencia



Nota

Esta función debe ser preprogramada por un técnico de radio calificado.

Esta función le permite reducir el nivel de potencia para casos especiales que requieran un nivel inferior. Puede seleccionar el nivel de potencia al que transmite el radio. El radio siempre se enciende en la configuración predeterminada. Estas configuraciones de nivel de potencia de transmisión reducido no

Control de la luz de fondo de la pantalla

Puede activar o desactivar la luz de fondo de la pantalla del radio según sea necesario; si las condiciones de iluminación son deficientes, resultará difícil leer en la pantalla o en el teclado.



Nota

La luz de fondo permanece encendida durante un tiempo preprogramado antes de apagarse

automáticamente por completo o de volver al nivel de luz de fondo mínimo.

Realice una de las siguientes acciones:

- Para activar o desactivar la luz de fondo, oprima el botón preprogramado **Luz/girar**.
- Para activar la luz de fondo, oprima cualquier botón o control de radio programable.

Bloqueo y desbloqueo de los controles

Puede bloquear los botones preprogramables, las perillas giratorias y los interruptores del radio para evitar el ingreso accidental. Consulte con su distribuidor o con un técnico calificado para conocer qué opción se adapta mejor a sus necesidades.

- 1 Oprima el botón de **bloqueo de teclado/controles** preprogramado o cámbielo a encendido.
 - 2 La pantalla mostrará CTRL BLQ.
 - 3 Para desbloquear las perillas y los botones, vuelva a pulsar el botón.
-

Encendido o apagado del silenciador de voz

Si es necesario, puede activar o desactivar la transmisión de voz.

Activación o desactivación del silenciador de voz mediante el botón preprogramado **Silenc voz**:

- a) Para desactivar o activar la función, oprima el botón preprogramado **Silenc voz**.
-

La pantalla mostrará MUDO AP por un momento y oirá un tono breve, lo que indica que la función está desactivada; o bien, la pantalla mostrará MUDO EN y oirá un tono breve, lo que indica que la función está activada.

Uso del temporizador de desconexión

Esta función desactiva el transmisor del radio. No puede transmitir más tiempo que el parámetro del temporizador preestablecido.

Si lo hace, el radio automáticamente terminará la transmisión y escuchará un tono indicando que no puede hablar.

El temporizador está predeterminado en 60 segundos, pero puede preprogramarse entre 3 y 120 segundos, en intervalos de 15 segundos, o bien, un

técnico de radio calificado puede desactivarlo por completo para cada modo de radio.



Nota

Escuchará un tono corto y grave de advertencia durante cuatro segundos antes de que la transmisión se interrumpa.

- 1 Mantenga oprimido el botón **PTT** por más del tiempo preprogramado.
Escuchará un tono corto y agudo de advertencia, la transmisión se interrumpirá y el LED continuará apagado hasta que suelte el botón **PTT**.

- 2 Suelte el botón **PTT**.
El temporizador se reiniciará.

- 3 Para volver a transmitir, oprima el botón **PTT**.
El temporizador de desconexión se reinicia y el LED se ilumina en color rojo de forma fija.

Uso de las funciones del funcionamiento del silenciador convencional

Esta función filtra las llamadas no deseadas con intensidad de señal baja o canales que tienen un ruido de fondo superior al normal.

Opciones analógicas

Es posible que el Tono de Línea privada (PL), la Línea privada digital (DPL) y el silenciador del portador estén disponibles (preprogramados) por canal.

Modo	Resultado
Silenciador del portador (C)	Escuchará todo el tráfico de un canal.
PL o DPL	El radio solo responde a sus mensajes.

Opciones digitales

Es posible que una o más de las siguientes opciones esté preprogramada en el radio. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o administrador del sistema.

Opción	Resultado
Silenciador operado por portador digital (COS)	Escuchará cualquier tráfico digital.
Silenciador normal	Escuchará cualquier tráfico digital y deberá

Opción	Resultado
	corregir el código de acceso a la red.
Interruptor selectivo	Escuchará cualquier tráfico digital y deberá corregir el código de acceso a la red y el grupo de conversación correcto.

Uso de la función Anulación de PL

Esta función le permite anular los silenciadores codificados (DPL o PL) que pueden estar preprogramados en un canal. El radio también activa el sonido hacia cualquier actividad digital en un canal digital.

Coloque el interruptor preprogramado de **anulación de PL** en la posición de anulación de PL.

Ocurrirá una de las siguientes situaciones:

- Escuchará toda la actividad en el canal.
- El radio se silencia si no hay actividad.



Nota

Cuando esta función está activa, se mostrará el indicador de estado del silenciador del portador.

Asistencia técnica del ID de PTT digital

Esta función le permite ver el ID de radio (número) del radio que utiliza la persona de quien actualmente recibe una transmisión. Este ID está compuesto por un máximo de ocho caracteres y puede verse tanto en el radio receptor como en el despachador.

El número de ID del radio también se envía automáticamente cada vez que se oprime el botón **PTT**. Esta función se aplica a la función por canal. En las transmisiones de voz digital, el ID del radio se envía continuamente durante el mensaje de voz.

Función de PTT inteligente (solo convencional)

La función **PTT** inteligente es una función programable según la personalidad, que se usa en sistemas de radio convencionales para evitar que los usuarios de los radios hablen sobre otras conversaciones de radio.

Cuando la función **PTT** inteligente se activa en el radio, no puede transmitir en un canal activo.

Si intenta transmitir en un canal **PTT** inteligente activo, escuchará un tono de alerta y la transmisión se inhibirá. El LED se ilumina en amarillo fijo para indicar que el canal está ocupado.

La siguiente tabla muestra las variaciones de **PTT** inteligente:

Modo	Descripción
Inhibición de la transmisión en un canal ocupado con portadora	No puede transmitir si se detecta tráfico en el canal.
Inhibición de la transmisión en el canal ocupado con código del silenciador con código del silenciador incorrecto	No puede transmitir en un canal activo con un código del silenciador o (si viene equipado con función segura) una clave de encryption distinta a la suya. Si el código de PL es igual al suyo, no se impedirá la transmisión.
Anulación de tecla rápida	Esta función puede utilizarse conjuntamente con una de las dos variaciones anteriores. Puede anular el estado de

Modo	Descripción
	inhibición de transmisión al oprimir rápidamente las teclas del radio. En otras palabras, al oprimir dos veces el botón PTT dentro del límite de tiempo preprogramado.

Inhibición de transmisión

Esta característica se encuentra disponible para funcionamiento convencional y troncalizado Tipo II de troncalización APCO 25 en todos los radios APX.

Cuando la función de inhibición de transmisión está activada, el radio detiene todas las transmisiones, incluidas las de voz y datos. El radio puede recibir mensajes, pero no responde solicitudes de confirmación de los mensajes recibidos.

Con esta función, el usuario puede controlar físicamente la transmisión del radio, especialmente durante el funcionamiento en entornos peligrosos. Un entorno se considera peligroso si la potencia emitida por el amplificador de potencia del radio puede iniciar una explosión u otras reacciones peligrosas.

Cuando la inhibición de la transmisión está desactivada, el radio funciona normalmente.

El radio emite un tono de alerta cuando el usuario entra o sale de esta función y también cuando se oprime el botón **PTT**.

**Nota**

Las confirmaciones de mensaje que se solicita al radio no se transmiten si la inhibición de transmisión está activada.

Activación de la inhibición de transmisión

Oprima el botón programable de inhibición de transmisión.

**Nota**

Si el usuario desactiva la inhibición de TX a través del menú y, a continuación, mueve el interruptor en la posición donde la inhibición de TX está activada, el valor nuevo sobrescribe el valor del menú.

La pantalla muestra Tx inh b pren. Se oye una secuencia tonos bajos y altos de corta duración para indicar que la transmisión está inhibida.

Si oprime **PTT** el radio emitirá un tono grave constante y corto (tono de rechazo).

**Nota**

El estado de la inhibición de transmisión no cambiará después de el radio se enciende.

Desactivación de la inhibición de transmisión

Oprima el botón programable de inhibición de transmisión.

**Nota**

Si el usuario desactiva la inhibición de TX a través de la tecla programable y, a continuación, mueve el interruptor en la posición donde la inhibición de TX está activada, el valor nuevo sobrescribe el valor del menú.

La pantalla muestra Tx inh b apag. Oirá una secuencia de tonos cortos altos y bajos (tono de desactivación de la inhibición de transmisión) para indicar que la transmisión ha vuelto al funcionamiento normal.


Sugerencias útiles

Cuidado del radio



Precaución

- La pieza moldeada del radio tiene un puerto de ventilación que permite igualar la presión del radio. Nunca hurgue el respiradero **A** con objetos, como agujas, pinzas o destornilladores. Esto podría crear puntos de fugas en el radio y este perderá la capacidad de sumergirse.



- (Solo para los radios APX 7000/APX 7000L R) El radio está diseñado para sumergirse hasta una profundidad máxima de 1,8 metros (6 pies), durante un máximo de 2 horas de tiempo de inmersión. Si se excede alguno de los límites máximos el radio podría dañarse.
- (Solo para los radios APX 7000/APX 7000L R) Los materiales con tecnología de elastómero utilizados para las juntas de los radios móviles resistentes pueden desgastarse con el tiempo y dejar el radio expuesto al ambiente. Por lo tanto, Motorola recomienda la revisión anual de los radios resistentes como una medida preventiva con el fin de garantizar la integridad hermética del radio. Motorola detalla los procedimientos de desarmado, prueba y rearmado junto con los equipos de prueba necesarios para inspeccionar, mantener y resolver problemas de sellado en el manual de servicio del radio.
- Si el área de contacto de la batería del radio se sumergió en agua, seque y limpie los contactos de la batería del radio antes de colocar la batería en el radio. De lo

- contrario, el agua podría provocar un cortocircuito en el radio.
- Si se sumergió el radio en agua, sacúdalo a fin de eliminar el agua que pueda haber quedado dentro de la rejilla del altavoz y del puerto del micrófono. De lo contrario, el agua disminuirá la calidad de audio del radio.
 - **No** desarme el radio. Esto podría dañar los sellados del radio y producir puntos de fuga en el radio. Los trabajos de mantenimiento del radio deben estar a cargo de un técnico de radio calificado.

Limpeza del radio



Precaución

No utilice solventes para limpiar el radio, ya que la mayoría de los químicos podrían dañar de manera permanente la carcasa y la textura del radio.

No sumerja el radio en la solución de detergente.

Para limpiar las superficies externas del radio, siga el procedimiento que se describe a continuación.

- 1 Mezcle una cucharadita de detergente lavavajillas suave con 4 litros (un galón) de agua (solución al 0,5%).
- 2 Aplique la solución en pequeñas cantidades con un cepillo rígido, que no sea de metal, de cerda corta, asegurándose de que no queden restos de detergente cerca de los conectores, los controles o las hendiduras. Seque cuidadosamente el radio con un paño seco, libre de pelusa.
- 3 Limpie los contactos de la batería con un paño libre de pelusa para quitar el polvo o la grasa.

Maneras adecuadas de manipular el radio

- **No** golpee, suelte ni arroje el radio innecesariamente. Nunca tome el radio por la antena.
- Evite someter el radio a un exceso de líquidos. No sumerja el radio a menos que esté reforzado. (modelos APX 7000/APX 7000L R)
- Evite exponer el radio a corrosivos, solventes o químicos.
- **No** desarme el radio.
- Mantenga la cubierta del conector de accesorios en su lugar hasta que esté listo para usar el

conector. Una vez desconectado el accesorio, vuelva a colocar la cubierta inmediatamente.

- Al cargar el radio en un cargador de pared, asegúrese de que se encuentre apagado. De lo contrario, las funciones de alerta de Hombre caído y de emergencia podrían activarse accidentalmente.

Servicio de mantenimiento y reparación del radio

Los procedimientos de reparación y mantenimiento adecuados asegurarán el funcionamiento eficaz y la durabilidad de este producto. El acuerdo de mantenimiento de Motorola le permitirá contar con servicio a cargo de expertos para el mantenimiento de este equipo y de todos los otros equipos de comunicación en perfectas condiciones de funcionamiento. Motorola cuenta con una organización de servicios en todo el país para respaldar los servicios de mantenimiento. A través de este programa de mantenimiento e instalación, Motorola pone a disposición los mejores servicios para quienes desean comunicaciones confiables y continuas de acuerdo con el contrato. Si desea obtener un acuerdo de servicio contractual, comuníquese con el servicio de Motorola más

cercano, con el representante de ventas o con un proveedor de Motorola autorizado.

Express Service Plus (ESP) es un plan de cobertura de servicios extendidos opcional, que ofrece la reparación de este producto durante un período adicional de uno o dos años posteriores a la fecha de vencimiento normal de la garantía estándar. Para obtener más información acerca de ESP, comuníquese con el centro de asistencia de radios Motorola (Motorola Radio Support Center), ubicado en 3761 South Central Avenue, Rockford, IL 61102, o llame al (800) 227-6772 / (847)725-4200.

Cuidado de la batería

Estado de carga de la batería

El radio puede indicar el estado de la carga de la batería a través de:

- El indicador LED y los sonidos.
- El ícono indicador de carga en la pantalla.


LED y sonidos





Cuando la batería tiene poca carga:


- el LED parpadea en rojo cuando el botón **PTT** está oprimido.

- Oirá un “chirrido” de batería baja (tono corto y agudo).

Iconos del indicador del nivel de combustible

Solo aparece un ícono intermitente del indicador del nivel de combustible  cuando el voltaje de la batería cae a nivel bajo. En este caso, reemplace la batería por una con carga completa.

Indicador	Carga de la batería
	76% a 100% completo ^[5]
	51% a 75% ^[5]
	26% a 50% ^[5]
	11% a 25% ^[5]

Indicador	Carga de la batería
	10% o menos (en 10%, el indicador comienza a parpadear)

Desecho y reciclado de la batería

En EE. UU. y Canadá, Motorola participa en el programa nacional Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC) para la recolección y el reciclaje de baterías. Muchos minoristas y proveedores participan en este programa.

Para conocer la ubicación del establecimiento de desechos más cercano, ingrese al sitio web de RBRC en www.rbrc.com o llame al 1-800-8-BATTERY. A través del sitio web o del número telefónico, podrá obtener más información útil respecto de las opciones de reciclado para consumidores, empresas y agencias gubernamentales.

Accesorios

El siguiente vínculo de accesorios es para los radios APX. No todos los accesorios están certificados por la FCC para su uso con todos los modelos de APX y/o divisiones de bandas. Consulte las páginas de precios de radios APX específicos para conocer una lista de accesorios certificados por FCC o comuníquese con su representante de ventas sobre la compatibilidad de accesorios.

<http://www.motorolasolutions.com/APX>



Nota

La antena solo para GPS se utiliza solamente en una banda única UHF o en una aplicación 700/800, en la cual se utiliza un Micrófono de seguridad pública (PSM) con la antena PSM correspondiente. Esta antena solo funciona para recepción GPS y no se puede utilizar para operaciones de recepción o transmisión en UHF, VHF o 700/800. Esta antena nunca se debe utilizar en el PSM.

Uso de radio marítimo en el alcance de frecuencia VHF

Asignaciones de canales especiales

Canal de emergencia

Si se encuentra ante un peligro grave e inminente en el mar y necesita ayuda de emergencia, utilice el canal VHF 16 para enviar una llamada de auxilio a las embarcaciones cercanas y a la Guardia costera local. Transmita la siguiente información, en este orden:

- 1 "SOS, SOS, SOS".
- 2 "ESTE ES _____, SEÑAL DE LLAMADA _____". Indique el nombre de la embarcación que necesita auxilio 3 veces, seguido por la identificación de estación u otra identificación de la embarcación 3 veces.
- 3 Repita "SOS" y el nombre de la embarcación.
- 4 "NUESTRA UBICACIÓN ES _____". Indique la posición de la embarcación que necesita auxilio, mediante todo dato que pueda resultar útil a las personas que respondan para ubicarlo, por ejemplo:

- latitud y longitud
 - rumbo (indique si utiliza el norte magnético o el real)
 - distancia a un punto de referencia conocido
 - curso, velocidad y destino de la embarcación
- 5 Indique la naturaleza de la emergencia.
 - 6 Especifique el tipo de ayuda que precisa.
 - 7 Mencione la cantidad de tripulantes y cuántos necesitan atención médica, si así lo fuera.
 - 8 Mencione todo otro dato que pudiera resultar útil a las personas que responden, como tipo de embarcación, eslora, tonelaje, color del casco, etc.
 - 9 "CAMBIO".
 - 10 Espere la respuesta.
 - 11 Si no recibe una respuesta inmediata, quétese cerca del radio y repita la transmisión a intervalos hasta que reciba una respuesta. Esté preparado para seguir las instrucciones que le indiquen.

Canal para llamadas no comerciales

Para las transmisiones no comerciales, por ejemplo, informes de pesca, citas, planificación de reparaciones o información de atraque, utilice **Canal VHF 9**.

Requisitos de frecuencia de funcionamiento

Un radio destinado a uso a bordo debe cumplir con la Parte 80 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones según se detalla a continuación:

- En las embarcaciones sujetas a la Parte II del Título III de la Ley de Comunicaciones, el radio debe ser apto para su funcionamiento en la frecuencia de 156.800 MHz.
- En embarcaciones sujetas a la Convención de Seguridad, el radio debe ser apto para funcionar:
 - En el modo simplex en la estación de la embarcación que transmite frecuencias especificadas en la banda de frecuencia 156.025 – 157.425 MHz; y
 - En el modo de semidúplex en los dos canales de frecuencia especificados en la tabla a continuación.



Nota

Conforme a lo dispuesto por ley, los canales simplex 3, 21, 23, 61, 64, 81, 82 y 83 no los puede utilizar el público general en aguas de EE. UU.

Para obtener información adicional acerca de los requisitos de funcionamiento en los Servicios Marítimos, consulte el texto completo de las normas de la FCC Parte 80 o a la Guardia costera local.

Tabla 1: Lista de canales VHF marítimos

Número del canal	Frecuencia (MHz)	
	Transmisión	Recepción
1	156 050	160 650
2	156 100	160 700
*	156 150	160 750
4	156 200	160 800
5	156 250	160 850
6	156 300	–
7	156 350	160 950
8	156 400	–
9	156 450	156 450
10	156 500	156 500

11	156 550	156 550
12	156 600	156 600
13**	156 650	156 650
14	156 700	156 700
15**	156 750	156 750
16	156 800	156 800
17**	156 850	156 850
18	156 900	161 500
19	156 950	161 550
20	157 000	161 600
*	157 050	161 650
22	157 100	161 700
*	157 150	161 750
24	157 200	161 800
25	157 250	161 850
26	157 300	161 900
27	157 350	161 950

28	157 400	162 000
60	156 025	160 625
*	156 075	160 675
62	156 125	160 725
63	156 175	160 775
*	156 225	160 825
65	156 275	160 875
66	156 325	160 925
67**	156 375	156 375
68	156 425	156 425
69	156 475	156 475
71	156 575	156 575
72	156 625	—
73	156 675	156 675
74	156 725	156 725
75	***	***
76	***	***

77**	156 875	–
78	156 925	161 525
79	156 975	161 575
80	157 025	161 625
*	157 075	161 675
*	157 125	161 725
*	157 175	161 775
84	157 225	161 825
85	157 275	161 875
86	157 325	161 925
87	157 375	161 975
88	157 425	162 025



Nota

* **Conforme a lo dispuesto por la ley, los canales Simplex 3, 21, 23, 61, 64, 81, 82, y 83 no pueden ser utilizados por el público general en aguas de EE. UU.**

** Solo baja potencia (1 W).

*** *Banda de guarda.*



Nota

Un – en la columna Recepción indica que el canal es para transmisión solamente.

Declaración de cumplimiento para el uso de frecuencias de socorro y seguridad

El equipo del radio no emplea una modulación distinta a la modulación adoptada internacionalmente para el uso marítimo cuando funciona en las frecuencias de socorro y seguridad especificadas en RSS-182, sección 7.3.

Parámetros técnicos para la interfaz de fuentes de datos externas

	RS232	USB	SB9600
Voltaje de entrada (voltios pico a pico)	18 V	3,6 V	5V
Velocidad de	28 kb/s	12 Mb/s	9,6 kb/s

transmisión de datos			
Impedancia	5000 ohmios	90 ohmios	120 ohmios

Glosario

El siguiente glosario consta de una lista de los términos especializados que se utilizan en este manual.

ACK	Confirmación de la comunicación.
Canal activo	Canal por el que circula el tráfico.
Señal analógica	Señal de RF continua en lugar de ser de naturaleza de pulsos o discreta.
ARS	Servicio de registro automático
ASTRO 25	Estándar de Motorola para comunicaciones digitales inalámbricas troncalizadas.
ASTRO convencional	Estándar de Motorola para comunicaciones digitales inalámbricas convencionales.
Rastreo automático	Función que permite que el radio rastree automáticamente

los miembros de la lista de rastreo.

Bluetooth

Bluetooth es un estándar de tecnología inalámbrica abierta para el intercambio de datos entre distancias cortas desde dispositivos fijos y móviles con un alto nivel de seguridad.

Emparejamiento por Bluetooth

El emparejamiento por Bluetooth ocurre cuando dos dispositivos Bluetooth intercambiaron una clave de acceso para formar una conexión inalámbrica Bluetooth emparejada.

Llamada de alerta

Comunicarse en privado con una persona mediante el envío de un tono audible.

Silenciador del portador

Función que responde a la presencia de un portador de RF abriendo o silenciando (encendido) el circuito de audio del receptor. El circuito de

	silenciador silencia el radio cuando no se recibe señal para que el usuario no escuche “ruido”.	Convencional	En general, se refiere a las comunicaciones de radio a radio, a veces a través de un repetidor (consulte Troncalización).
Controlador central	Un dispositivo controlado por software y que funciona mediante una computadora, el cual recibe y genera datos para los radios troncalizados que tiene asignados. Controla y dirige el funcionamiento de los repetidores troncalizados.	Lista de rastreo convencional	Lista de rastreo que incluye canales convencionales únicamente.
Canal	Un grupo de características, como pares de frecuencia de transmisión/recepción, parámetros de radio y codificación de encryption.	COTS	Disponible en el comercio
Canal de control	En un sistema troncalizado, uno de los canales que se utiliza para proporcionar rutas de comunicación continua de dos vías y de datos entre el controlador central y los radios del sistema.	Línea privada digital (DPL)	Tipo de silenciador codificado que utiliza ráfagas de datos. Es similar a Línea privada (PL), excepto que se utiliza un código digital en lugar de un tono.
		Señal digital	Señal de RF de naturaleza de pulsos o discreta, en lugar de continua.
		Despachador	Persona a cargo de la administración del sistema de radio.
		Reagrupación dinámica	Función que permite al despachador reasignar

	provisionalmente los radios seleccionados a un canal especial y único, a fin de comunicarse mutuamente.	IMEI	Identidad internacional del equipo móvil
Failsoft	Función que permite la comunicación aunque no funcione el controlador central. Cada repetidor troncalizado del sistema transmite una palabra de datos que informa a cada radio que el sistema está en modo failsoft.	IMSI	Identidad internacional del suscriptor de un equipo móvil
FCC	Comisión Federal de Comunicaciones.	losu	Usuario entre sistemas operativos para tráfico IP de usuarios
FM	Frecuencia modulada	losc	Control entre sistemas operativos para tráfico IP de control
Colgar	Desconectar.	Ite1	Nombre del adaptador utilizado por el radio para tráfico LTE
Pantalla de inicio	Información de la primera pantalla que aparece una vez finalizada la autocomprobación del radio.	IV&D	Voz y datos integraos
ICCID	Identificador internacional de la tarjeta de circuitos	KVL	Cargador de variables de clave: dispositivo para cargar las claves de encryption en el radio.
		LCD	Pantalla de cristal líquido.
		LED	Diodo emisor de luz.
		Li-Ion	Ion de litio.

LTE	Evolución a largo plazo (telecomunicaciones). LTE es un estándar de comunicación inalámbrica de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos.
Hombre caído	Una función de socorro que detecta que el usuario del radio podría estar en problemas al monitorear si el radio se encuentra en posición vertical u horizontal o si el radio no se encuentra en movimiento. Cuando se activa esta función, el radio avisa al usuario emitiendo alertas de audio o visuales. También puede activar la alarma de emergencia si el temporizador de alerta posterior no queda cancelado.
MCW	Misión inalámbrica crítica
MDC	Comunicación de datos Motorola

Monitor	Comprobación de la actividad del canal al presionar el botón Supervisor. Si el canal está libre, se escucha estática. Si el canal está en uso, se escucha una conversación. También permite comprobar el nivel de volumen del radio, ya que el radio “abrirá el silenciador” al oprimir el botón Monitor.
Lista de rastreo de grupos de conversación de sistema múltiple	Lista de rastreo que puede incluir tanto grupos de conversación (troncalizados) como canales (convencionales).
Código de acceso a la red	El código de acceso a la red (NAC) funciona en canales digitales para reducir la interferencia del canal de voz entre los sistemas y los sitios cercanos.
NiMH	Hidruro metálico de níquel.
Sin táctica/ reversión	El usuario habla por un canal de emergencia preprogramado.

	Se envía la alarma de emergencia en este mismo canal.	Programable	Control de radio al que se le puede asignar una función.
OCW	Funcionamiento crítico inalámbrico	PTT	Push-to-Talk. El botón PTT activa el transmisor y, al oprimirlo, coloca el radio en operación de transmisión (envío).
OTAR	Regeneración de clave inalámbrica.	Radiofrecuencia (RF)	Porción del espectro de frecuencia general entre las regiones de audio y luz infrarroja (desde aproximadamente 10 kHz a 10.000.000 MHz).
Página	Alerta de una vía, con mensajes de audio o imagen.	Repetidor	Función de radio convencional, en la cual el usuario habla por un aparato para recibir/transmitir que retransmite las señales recibidas a fin de mejorar el alcance y la cobertura de la comunicación.
Personalidad	Conjunto de características únicas específicas de un radio.	Interruptor selectivo	Todo tráfico digital P25 que tiene el código de acceso a la red y el grupo de conversación correctos.
Preprogramado	Se refiere a una función de software que un técnico de radio calificado ha activado.		
Llamada (Conversación) privada	Función que le permite tener una conversación privada con otro usuario de radio en el grupo de conversación.		
Línea privada (PL)	Tono subaudible que se transmite de modo tal que solo los receptores que lo decodifican puedan recibirlo.		

Silenciador	Circuitos electrónicos especiales agregados al receptor de un radio que reducen, o silencian, las señales no deseadas antes de que se las escuche en el altavoz.	Grupo de conversación	Organización o grupo de usuarios de radio que se comunican entre sí mediante la misma ruta de comunicación.
En espera	Condición de funcionamiento por la que el altavoz del radio se silencia, pero igualmente continúa recibiendo datos.	Troncalización	Rutas de comunicación compartidas automáticamente entre una cantidad grande de usuarios (consulte Convencional).
Llamadas de estado	Mensajes de texto predefinidos que permiten al usuario enviar un mensaje condicional sin necesidad de hablar.	Lista de rastreo de monitor prioritaria de troncalización	Lista de rastreo que incluye grupos de conversación pertenecientes al mismo sistema troncalizado.
Táctica/Sin reversión	El usuario habla por el canal que se seleccionó antes de que el radio pase al estado de emergencia.	USK	Clave oculta única.
Comunicación directa	Consiste en pasar por alto un repetidor y hablar directamente con otra unidad para facilitar las comunicaciones locales entre unidades.	vpn1	Nombre del adaptador utilizado por el radio para tráfico LTE encriptado
		Zona	Agrupación de canales.

Garantía limitada

PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA

I. COBERTURA Y DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA:

MOTOROLA SOLUTIONS, INC. (“MOTOROLA”) garantiza los productos de comunicación fabricados por MOTOROLA que se indican a continuación (“Producto”) contra defectos en los materiales y de mano de obra, bajo condiciones de uso y servicio normales, durante un período a contar de la fecha de compra, según se indica a continuación:

ASTRO APX 7000/APX 7000L Unidades portátiles	Un (1) año
Accesorios del producto	Un (1) año

Para la región de LACR:

ASTRO APX 7000/APX 7000L Unidades portátiles	Tres (3) años
--	---------------

Accesorios del producto	Un (1) año
-------------------------	------------

MOTOROLA, a su discreción, reparará el Producto (con piezas nuevas o reacondicionadas), lo sustituirá (por un Producto nuevo o reacondicionado) o efectuará la devolución de su precio de compra sin cargos durante el período de garantía indicado, siempre que dicho Producto se devuelva según los términos de esta garantía. Las piezas o las tarjetas reemplazadas se garantizan por el saldo del período de la garantía original. Todas las piezas reemplazadas del Producto pasarán a ser propiedad de MOTOROLA.

MOTOROLA extiende esta garantía limitada expresa solo para el comprador usuario final original y no se puede ceder ni transferir a terceros. Esta es la garantía completa para los productos fabricados por MOTOROLA. MOTOROLA no asume obligación ni responsabilidad alguna por incorporaciones o modificaciones a esta garantía, a menos que sea por escrito y esté firmado por un funcionario de MOTOROLA.

A menos que se establezca en un acuerdo independiente entre MOTOROLA y el usuario comprador final original, MOTOROLA no garantiza la instalación, el mantenimiento ni el servicio del Producto.

MOTOROLA no puede ser responsable bajo ninguna circunstancia por los equipos periféricos que MOTOROLA no haya suministrado y que se agreguen al Producto o se utilicen en conexión con este, ni por el funcionamiento de este con un equipo periférico; todos estos equipos se excluyen expresamente de esta garantía. Dado que cada sistema que puede utilizar el Producto es único, MOTOROLA no se hace responsable del alcance, la cobertura ni el funcionamiento del sistema como un todo, conforme a esta garantía.

IMPLÍCITA QUE INCLUYA SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN CASO MOTOROLA SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, DE CUALQUIER PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE TIEMPO, INCONVENIENTES, PÉRDIDA COMERCIAL, PÉRDIDA DE UTILIDADES O AHORROS U OTROS DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES O RESULTANTES DE DAÑOS QUE SURJAN DEL USO O INCAPACIDAD DE USAR DE DICHO PRODUCTO, SIEMPRE QUE LA LEY LO PERMITA.

II. CONDICIONES GENERALES:

Esta garantía establece sin limitaciones las responsabilidades de MOTOROLA con respecto al Producto. La reparación, el cambio o el reembolso del precio de compra, a discreción de MOTOROLA, son los recursos legales exclusivos. SE ESTABLECE ESTA GARANTÍA EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA. TODA GARANTÍA

III. DERECHOS CONFORME A LAS LEYES ESTATALES:

DADO QUE ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN NI LA LIMITACIÓN POR DAÑOS IMPREVISTOS O RESULTANTES DEL USO O LA LIMITACIÓN DE LOS PLAZOS DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES MENCIONADA PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO.

Esta garantía otorga al usuario derechos legales específicos, quien, además, puede contar con otros derechos que varían según el estado.

IV. CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:

Para recibir el servicio de garantía, deberá suministrar el comprobante de compra (con la fecha de compra y el número de serie del Producto) y también entregar o enviar el Producto a un sitio de servicio de garantía autorizado con los gastos de transporte y seguro pagados por adelantado. MOTOROLA brindará el servicio de garantía a través de uno de sus sitios de servicio de garantía autorizado. Si primero se comunica con la empresa donde adquirió el Producto (por ejemplo, el representante o el proveedor de servicios de comunicación), este podrá ayudarlo a obtener el servicio de garantía. También puede comunicarse con MOTOROLA al 1-800-927-2744 (usuarios de los EE.UU. y Canadá).

V. EXCLUSIONES DE ESTA GARANTÍA:

- 1 Defectos o daños derivados del uso del Producto fuera de las condiciones de uso normales y habituales.
- 2 Defectos o daños como resultado del uso indebido, accidente, humedad o negligencia.
- 3 Defectos o daños como resultado de prueba, funcionamiento, mantenimiento, instalación, alteración, modificación o ajuste inapropiados.
- 4 Rotura o daño en las antenas, a menos que sean consecuencia de defectos en el material o la mano de obra.
- 5 Productos que se hayan sometido a modificaciones, alteraciones o reparaciones (que incluyen, sin limitación, la adición al Producto de equipo ajeno a MOTOROLA) no autorizadas que perjudiquen el rendimiento de los Productos o impidan la adecuada inspección y la realización de pruebas de MOTOROLA con el objeto de verificar todo reclamo de garantía.
- 6 Un Producto al que se le retiró el número de serie o este no sea legible.
- 7 Baterías recargables, si:

- alguno de los sellos de las celdas de la batería está roto o muestra evidencia de haber sido forzado.
 - el daño o defecto se debe a cargar o utilizar la batería en equipos o servicios diferentes a los especificados.
- 8 Gastos de envío al centro de reparaciones.
 - 9 Un Producto que, debido a alteración ilegal o no autorizada del software/firmware del Producto, no funcione en cumplimiento con las especificaciones publicadas de MOTOROLA o la etiqueta de certificación de tipo de FCC en curso para el Producto en el momento en que el producto se distribuyó inicialmente desde MOTOROLA.
 - 10 Rayas o daños cosméticos en las superficies del Producto que no afecten el funcionamiento del mismo.
 - 11 Uso y desgaste normales y usuales.

VI. DISPOSICIONES EN CUANTO A PATENTES Y SOFTWARE:

MOTOROLA defenderá, por cuenta propia, todo juicio presentado contra el comprador usuario final que se base en un reclamo de que el Producto o las piezas violan una patente de Estados Unidos, y

MOTOROLA se hará cargo de los gastos y daños finalmente adjudicados contra el comprador usuario final en todo juicio de ese tipo que se atribuya a un reclamo de dicho tipo, pero tal defensa y pagos están condicionados por lo siguiente:

- 1 que dicho comprador notifique la existencia de tal reclamo a MOTOROLA de manera inmediata y por escrito,
- 2 que MOTOROLA posea el control absoluto de la defensa de tal juicio y de todas las negociaciones para su resolución o compromiso, y
- 3 en caso de que el Producto o las piezas sean, o en la opinión de MOTOROLA tengan probabilidad de serlo, motivo de demanda por violación de una patente de Estados Unidos, tal comprador permitirá a MOTOROLA, a su entera discreción y por su propia cuenta, procurar el derecho para ese comprador de seguir utilizando el Producto o las piezas o reemplazar o modificar los mismos para que no violen la ley, u otorgarle a dicho comprador un crédito por el Producto o las piezas según la depreciación y aceptar su devolución. La depreciación será un monto equivalente por año durante la vida útil del producto o las piezas según lo estipulado por MOTOROLA.

MOTOROLA no será responsable con respecto a demanda alguna por violación de patente que esté basada en la combinación del Producto o sus piezas con software, aparatos o dispositivos no provistos por MOTOROLA, ni tampoco será responsable por el uso de equipos periféricos o software no provistos por MOTOROLA que se agreguen o utilicen en conexión con el Producto. Lo expresado anteriormente estipula la total responsabilidad de MOTOROLA con respecto a la violación de patentes por parte del Producto o cualquier pieza del mismo.

Las leyes de los Estados Unidos y de otros países reservan ciertos derechos exclusivos a favor de MOTOROLA respecto del software de MOTOROLA protegido por derechos de autor; por ejemplo, los derechos exclusivos a distribuir o reproducir copias del software de MOTOROLA. El software de MOTOROLA solo puede utilizarse en el Producto en el cual este fue incluido originalmente y dicho software en dicho Producto no se podrá reemplazar, copiar, distribuir, modificar ni utilizar para producir cualquier derivado del mismo. No se permite ningún otro uso, incluidas, entre otras cosas, la alteración, la modificación, la reproducción, la distribución ni la ingeniería inversa de tal software de MOTOROLA, ni la utilización de derechos sobre tal software de

MOTOROLA. No se otorgan licencias por implicación, impedimento o de algún otro modo bajo los derechos de patente o los derechos de autor de MOTOROLA.

VII. LEY VIGENTE:

Esta Garantía se rige por las leyes del estado de Illinois, EE.UU.

VIII. Solo para Australia:

Esta garantía es emitida por Motorola Solutions Australia Pty Limited (ABN 16 004 742 312) de Tally Ho Business Park, 10 Wesley Court. Burwood East, Victoria.

Nuestros productos incluyen garantías que no pueden excluirse bajo la Ley del Consumidor Australiana. Tiene derecho a una sustitución o reembolso por fallas importantes y compensación por cualquier otra pérdida o daño previsto razonablemente. Tiene también derecho a que los productos sean reparados o reemplazados si estos no tienen una calidad aceptable y la falla no constituye una falla importante.

La garantía limitada anterior de Motorola Solutions Australia se agrega a cualquier derecho o recurso

que pueda disponer según la Ley del consumidor australiana. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Motorola Solutions Australia al 1800 457 439. También puede visitar nuestro sitio web: http://www.motorolasolutions.com/XA-EN/Pages/Contact_Us para conocer los términos de garantía más actualizados.



Motorola Solutions, Inc.
1303 East Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, EE.UU.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.
© 2012–2015 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
Enero de 2015.



6801200094-EA

